

# **Panasonic**

# 取扱説明書

SV-MC75

ポータブルテレビ

ハ フフルフレこ



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」 (86  $\sim$  90 ページ) を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととも に大切に保管してください。

### 困ったときは?

 こんな表示が出たら:
 71~73ページ

 故障かな!?:
 74~76ページ

Q&A (よくあるご質問): 77ページ

## いろいろなジーンで 「見る・聴く」を楽しもう!

## テレビを見る

P18

ワンセグチューナーが付いているので、手軽に本機を外に持ち出 してテレビを楽しめます。

● 初めてお使いになるときは、まずチャンネル設定をしてください。(P16)

## 写真を見る・

## 音楽を聴く


P55

内蔵メモリーやSD/microSD カードに記録した音楽を聴く ことができます。



写真(JPEG)を内蔵メモリーに 保存していつでも楽しめます。 (P42)





# もくじ

準備			ビデオを見る	
1.	付属品6	1.		
2.	まずお読みください7	2.	本機で再生できる	
3.	各部の名前8		ビデオファイル	
4.	本機で表示される	3.	録画した番組を保護	
	アイコンについて10		(プロテクト)する37	
5.	SD カードを入れる /	4.	録画した番組を消去する 38	
	取り出す11	5.	ビデオの再生設定39	
6.	本体スタンドと			
_	アンテナの使いかた 12		写真を見る	
7. 8.	電源の準備をする13 充電する14			
o. 9.	元电9 る	1.	13/40/ 27 14 37 2	
٥.	設定する16		取り込む (コピー)40 (SDカード→内蔵メモリー)	
	EX. 2 0		<ul><li>おまかせで取り込む40</li></ul>	
	ニレビを目を / 領を		• わまかせで取り込む	
	テレビを見る / 録る	2.	写真を見る・順番に再生	
1.	テレビ放送を見る18	∠.	する (スライドショー) 42	
2.	選局する20	3.	分類された写真を見る 44	
3.	チャンネル設定の変更など 21	4.	本機で再生できる写真 47	
4.	テレビの設定23	5.	編集する48	
5.	録画について24		・写真をお気に入り	
6.	テレビ放送を録画する 25		登録する48	
	・視聴中の番組を録画する		・写真ファイルを消去する 50	
	(今すぐ録画する)25		<ul><li>写真ファイルを保護 (プロテクト) する</li></ul>	
	<ul><li>番組表から予約録画する (番組表予約)</li></ul>			
	・日時を指定して予約録画する	6.	詳細を設定してコピー	
	(日時指定予約)29		(内蔵メモリー <b>↔</b> SD カード) 51	
7.	録画時のお知らせ30	7.	1 枚ずつ書き出す (コピー)	
8.	予約録画を確認 / 変更 /		(内蔵メモリー→ SD カード) 52	
	取り消しする32	8.	写真の再生設定53	

71

## 「安全上のご注意」を必ずお読みください(86 ~ 90 ページ)

## 音楽を聴く

1.	音楽を聴く	55
2.	リピートなどの	
	再生設定をする	59
3.	音楽再生時に写真を	
	表示する	61
4.	音楽記録の準備をする	
	(付属 CD-ROM の	
	インストール)	62
5.	パソコンと接続する	65

## 各種設定

	DALDANDACO D C	,
2.	タイマーを設定する6	39
3.	フォーマットや	
	その他の設定をする	70

画質や主質の設定をする G7

## その他

1.	アトトリリヘメントで戻し /
2.	こんな表示が出たら7
3.	故障かな!?74
4.	Q&A (よくあるご質問) 77
5.	使用上のお願い 78
6.	本機を廃棄するときの
	お願い8
7.	仕様83
8.	保証とアフターサービス
	(よくお読みください)9
9.	さくいん95

以付けて ねい だちはら

## ■ 本書内の表記とイラストについて

- ・本機は、SD/microSDカードスロットを搭載しており、お持ちのカードに合わせてお使いいただけます。本書では、必要な場合を除いて、これらのカードを「SDカード」と表記しています。
- ・本書内の画面イラストは、内蔵メモリーを例に説明しています。
- ・本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の 製品姿図・イラスト・画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## 1. 付属品



付属品をご確認ください。

かっこ【 】内は、買い替え時の品番です。

品番は、2009 年 9 月現在のものです。品番は変更される場合があります。



・包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

## 別売品のご紹介(2009年9月現在)

ソフトケース

RP-SB450

付属品と別売品は販売店でお買い求めいただけます。 バナソニックの家電製品直販サイト「バナセンス」でお 買い求めいただけるものもあります。詳しくは「バナセ ンス」のサイトをご覧ください。 http://club.panasonic.jp/mall/sense/

## 2. まずお読みください

### ■ テレビ放送について

地上デジタル放送(ワンセグ)を視聴できます。(アナログ放送は受信できません。)

## ワンセグ(地上デジタルテレビ放送1セグメント部分受信サービス)とは

- ・携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送で、UHF電波を使い、屋外を移動しながらでも映像と音声、さらにデータ放送を楽しめるのが特長です。2006年4月1日より、NHKおよび民放各社からサービスが開始されています。(お住まいの地域によっては、放送されない地域もあります。)
- ・ワンセグについて詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.ip
- ・本機は緊急警報放送、データ放送サービスには対応していません。
- ・ 画面が小さい携帯端末用の放送サービスのため、画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでないことがあります。
- ・放送エリア内でも、地形や構造物といった周 囲の環境、本機を使用する場所や向き、電波 状況によっては受信できないことがあります。



#### ■ 本機は防水対応ではありません


お風呂など水のかかるところでは使用しないでください。

### ■ 記録内容の補償はできません

- ・本機及び、内蔵メモリーやSDカードの不具合で記録されなかった場合の内容 の補償についてはご容赦ください。
  - 内蔵メモリー:録画、音楽データ、写真データ SD/microSDカード:録画、音楽データ、写真データ
- 本機を修理した場合、内蔵メモリーはお買い上げ時の状態になるときがありますのでパソコンなどでデータのバックアップをおすすめします。
- ・本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■ ステレオインサイドホンについて

- ・付属のイヤーパッドを交換する場合は右図のように取り付けてください。
- ・冬場など空気が乾燥しているときは、静電気によってプチプチと異音が聞こえたり、耳元でパチッと放




#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。




音のエチケット シンボルマーク

## 3. 各部の名前



※本機を手に持ったとき、指で明るさセンサーの窓をふさいだり、シールを貼ったりしないでください。

センサーは周囲の明るさを検知して自動的に画面の明るさを変えており、センサーの窓をふさいでいる間は、明るさの検知ができなくなる場合があります。



## 4. 本機で表示されるアイコンについて

本機は、内蔵メモリーや SD/microSD カードにテレビ放送を録画したり、ビデオファイルの再生、写真データや音楽データの再生をすることができます。 録画先メモリーや再生メモリーの設定状態が識別できるように、以下のアイコンを使って画面上に表示しています。

### 3 : 内蔵メモリー / □:SD カード / □:microSD カード

(以下の画面は、内蔵メモリーを例に説明しています。)

・テレビ放送画面の録画先メモリーのアイコン表示



・テレビ放送予約録画画面の録画先メモリーのアイコン表示



ビデオ/写真/音楽再生画面の再生メモリーのアイコン表示 (例:ビデオファイル再生の場合)



## お知らせ

- ・お買い上げ時の録画先メモリーと再生メモリーは内蔵メモリーに設定されています。 SD/microSD カードをご使用される場合は、設定の切り換えが必要です。
- ・録画先メモリーの切り換えは、23ページをお読みください。 再生メモリーの切り換えは、[ビデオを見る] (P34)、[写真を見る] (P41)、[音 10 楽を聴く] (P55) をそれぞれお読みください。

## 5. SD カードを入れる / 取り出す

## カードふたを開ける



## **②** SD カードを入れる(出す)



#### 入れるとき


SD カードの向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまでまっすぐ奥まで入れてください。

#### 出すとき

SD カードを「カチッ」と音がするまで押して、まっすぐ引き出してください。

## カードふたを閉じる

カードふたをまっすぐ押し込んで 閉じる



## miniSD カード/microSD カード

miniSDカードは専用のアダプターに 装着して、SDカードスロット (P8) に挿入してください。

## miniSDカード



 microSD カードは、直接本機の microSD カードスロット(P8)に 挿入してください。

## SD カードの書き込み禁止スイッチ

書き込み <del>--</del> 禁止スイッチ



スイッチを「LOCK」側にしておくと、 SD カードへの書き込みやデータの消 去、フォーマットはできなくなります。 戻すと可能になります。

### (お知らせ)

- SD カード (80 ページに記載) 以外のカードは入れないでください。
- 本機で再生中、録画中、コピー中および USB 接続してデータを転送している ときは SD カードを取り出さないでください。転送中や録画中に取り出すと、 SD カードの内容が破壊される場合があります。
- ・SD カードや microSD カードをご購入後、初めて使用される際は、カードを本機でフォーマット(P70)することをおすすめします。

## 6. 本体スタンドとアンテナの使いかた

### ■ 本体スタンドの使いかた

矢印の方向に開くと、本機を手で持たなくても、立ててテレビ放送などを見るこ とができます。





本体スタンド

#### お知らせ

- 本機を操作するときは、本機を手で支えながら操作してください。
- ・本体スタンドは、約80度に開いた状態で使用してください。これ以上無理に 開いて使用すると、本機が倒れやすくなったり、本体スタンドが変形し、破損 する場合があります。

### ■ アンテナの使いかた

テレビ放送を見る場合は、アンテナを立ててくだ さい。

アンテナはまっすぐ上に引き出してください。完 全に引き出したあとで、アンテナの向きを調整し てください。



収納するときは、アンテナの向きを垂直に戻し、アンテナの下の方を指で支え ながら、アンテナの上をゆっくりと押してください。

### アンテナの取り扱い


アンテナが液晶モニター側に向いているときは、先端が 目などに当たらないように注意してで使用ください。



#### (お知らせ)

- アンテナが本体に収納されたままの場合、テレビ放送の受信や録画ができない。 場合があります。必ず、アンテナを立ててください。
- テレビを見ないときや録画をしないときは、アンテナを収納してください。
- アンテナに無理な力を加えないでください。また、アンテナをつかんで本機を 12 持ち運ばないでください。アンテナが破損するなど故障の原因になります。

## 7. 電源の準備をする



## お知らせ

• AC アダプターは本機専用です。他の機器に使用しないでください。また、他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。

## 8. 充電する

お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんので、充電してからお使いください。

- 本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。製品廃棄のとき以外は取り外さないでください。
- ① (電源が入っている場合は)[POWER ⟨⟩/|] を押して、電源を切る
- **2** 本機と AC アダプターを接続 する (P13)

**充電中** : 点灯 **充電完了**: 消灯 動作表示ランプ

#### (お知らせ) ---

- ・電源が入っているときでも充電されますが、満充電になるまで約10時間かかります。(お買い上げ時の設定の場合)また、充電中の表示はされません。
- ・電池残量を使い切らなくても、継ぎ 足し充電が可能です。
- 内蔵の充電式電池は、屋外に持ち出す場合の電源として使用できます。
   部屋などで長時間テレビを見る場合は、ACアダプターを使用すると、電池残量を気にせず視聴することができます。

## エコ充電の設定

はじめてお使いの場合は、まずチャンネル設定(P16)をしてから、設定してください。

通常充電か、エコ充電かを設定します。

### 通常充電 (オフ):

100%の充電になり、1回の充電で長時間使用したい場合に向いています。(お買い上げ時の設定)

### エコ充電(オン):

90%の充電で充電完了になり、電池 寿命(充電回数)を長持ちさせたい場 合に向いています。(電池持続時間は通 常充電の90%になります。)

- 電源を入れておく(P16)
- ¶ [MENU] を押す
- ② ▲/▼で [その他の機能へ] を選び、中央を押す



画面例は [テレビを見る・録る] モードの場合

## 3 ▲/▼で [初期設定] を選び、 中央を押す



▲/▼で「エコ充雷設定」を 選ぶ



**◄/▶**で [オフ] または [オン] を選ぶ

オフ: 通常充電 オン: エコ充電

◇メニュー画面を消すには [MENU] を押してください。

### (お知らせ)

1分以上操作しない場合、メニュー 画面が消えます。

② 電池持続時間については: P84

## 内蔵電池について

### ■ 充雷時間

通常充電時 約4時間30分

約3時間 エコ充雷時

- 周囲温度 25 ℃で充雷時
- 雷池を使い切った状態※から充雷時 ※「雷池残量がありません。充雷し てください。] と表示されます。

### 充雷環境について

充電は周囲温度 5 ℃~ 35 ℃で行っ てください。温度が低いまたは高いと きは、充電にかかる時間が長くなった り、充電できない場合があります。こ の場合、液晶モニターにメッセージ (P73) が表示され、動作表示ランプ が約0.5 秒間隔で点滅します。

### ■ 充電回数

通常充電時

約 500 回

通常充電時の約2倍

### ■ 上手にお使いになるには

以下の使いかたをすることにより、雷 池寿命(充電回数)が長持ちします。

- ・エコ充電設定を「オン」で充電して ください。
- 長期間使用しない場合は、定期的に (約1カ月に一度)充電してください。

## ■ 雷池残量表示について $\longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow$

表示が消えているときは、十字キーの

▲を押すと確認できます。 表示を消している場合でも「『□□」にな ると常時表示に切り換わり、しばらく

[(二) 表示に変わったときは早めに充 雷してください。

すると電源が切れます。

## 9. 電源を入れてチャンネル設定する



## 都道府県(地域)に登録されているチャンネルについて

放送局名は、2009年9月時点の放送局運用規定に基づいています。

- で使用の地域によっては、電波状況 が悪いチャンネルも登録されている 場合があります。
- ワンセグサービスが開始されていないチャンネルも登録されていますが、サービスが開始されるまでは視聴できません。
- 登録されているチャンネルの放送局 名や周波数は、将来変更になる場合 があります。

## [POWER ₀/I] を押して電源を入れる

お買い上げ時はチャンネル設定されて いません。以下の手順でチャンネル設 定をしてください。

チャンネル設定はご使用になる場所 で行ってください。

#### • アンテナを立てておく (P12)

■面を確認し、十字キー中央 を押す



2 チャンネル設定の方法を確認し、十字キー中央を押す



▲/▼ で使用する地域を選び、 中央を押す



地域が特定できない場合は [チャンネルスキャン] を選んで手順
 へすすんでください。

- 4 ▲/▼ で都道府県を選び、中央を押す
- **5** 画面を確認し、十字キー中央 を押す



現在設定中の場所で受信可能なチャンネルを調べて表示します。\*\*

6 チャンネル一覧を確認し、十 字キー中央を押す



- ▼/►で [登録する] を選び、
  中央を押す
- 登録し直したいときは、[やり直す] を選んで手順①から再度操作してく ださい。

## ■ 消去したいチャンネルがある 場合

チャンネル設定を終えてから、映り の悪いチャンネルや不要なチャンネ ルを消去することができます。

②デ チャンネルを消去するには: P22

8 画面を確認し、十字キー中央 を押す



 上記の操作でチャンネルは [ホーム] に登録されています。本機では [ホーム] のほか、[おでかけ] にもチャンネルを登録できます。

②デ [おでかけ] に登録する: P21

### お知らせ

- ※都道府県(地域)に登録されているチャンネルと検索されたチャンネルが表示されます。(手順❸で [チャンネルスキャン] を選んだ場合は、検索されたチャンネルのみ表示されます。)
- ・約5分以上操作しない場合は、自動的に電源が切れます。(オートパワーオフ)
- 放送局は最大 18 局まで登録できます。
- ・ひとつのチャンネル内で複数の番組が放送されるサービスに対応するチャンネルがある場合は、放送局の末尾に「-2」「-3」が表示されます。

## 1. テレビ放送を見る

#### ■ 本書での十字キー操作の表現

例: ▲ で選び、中央を押す

上を押す 中央を押す







#### • アンテナを立てておく (P12)

- [MODE] を押す
- ▲/▼で [テレビを見る・録る] を選び、中央を押す





テレビ放送を受信します。番組情報表 示 (P19) はしばらくすると消えます。

## 番組を選ぶ

**■/**▶ を押す

### 音量の調整

[-][+]を押す

- お買い上げ時の設定: [15]
- 「O] ~ [25] の間で設定できます。

### ■ 映像の乱れがあるときは

屋内などで電波状況が悪い場合、映像 や音声が止まったり乱れたりします。 場所を変えたり、アンテナの角度を調 整してください。

#### (お知らせ)

- 「現在のチャンネル一覧と異なる放送局を受信しています。設定を変更してくだ さい。〕が表示される場合、チャンネル設定をしたときと異なる地域の放送を受 信しています。チャンネルを設定し直してください。(P21)
- ・モード切換画面やメニュー設定画面では、1分以上操作しない場合、切換/設 18 定画面が消えます。

### ■ 番組情報表示を切り換えるには

テレビ放送を視聴中に十字キーの ▲ を押すと現在視聴中の放送局名や電池残量などの表示 / 非表示を切り換えることができます。▲ を押すたびに表示が変わります。



• 電池残量少のとき、[40] が表示されます。(P15) [40] は消せません。



- ☆ 選択しているチャンネルを表示
- ⑤ [ホーム] / [おでかけ] のどちらに登録したチャンネルを受信しているかを表示 (P21)☆ : [ホーム] ⑥ : [おでかけ]
- 電波の受信レベルの目安強 □□□□□ 弱
- "酬": [小声を大きくする] を設定時(P68)
- 毎 (P15) : AC アダプター使用時
- **貸** 十字キーの操作ガイド、[RETURN] の操作ガイド
  - ・対応するキーやボタンを押すとガイド表示の動作をします。
- ⑥ 内蔵メモリーや SD カードへの録画可能時間の目安
  - 例) 3 残量 1:30 内蔵メモリーの残量が 1 時間 30 分です。
    - □残量 -: - の場合は、SD カードが入っていません。
  - [録画先メモリー選択] (P23) で選択したメモリーのアイコンが表示されます。( **1**: 内蔵メモリー / ↑: SD カード / ↑: microSD カード)
  - ・録画可能時間について、詳しくは85ページをお読みください。

## 2. 選局する

• [テレビを見る・録る] モードにしておく (P18)

## 番組表から選局する

番組表を表示し、番組内容を確認しながら 現在視聴できる番組を選ぶことができます。

- **⋒** [MENU] を押す
- ▲/▼で[番組を選ぶ]を選び、 中央を押す
- ▲/▼で[番組表を見る]を 選び、中央を押す
- 4 ◀/▶ でチャンネルを選ぶ
- ・放送局または時間帯によって、番組表の番組数が少ないことがあります。
   ◇ 番組表を消すには [MENU]を押してください。

## ■ 番組内容を見る

手順❹で ▲/▼/◀/▶ を押して番組を 選び、中央を押すと番組内容を表示す ることができます。

### ◇ 番組内容を消すには

**◄/▶** で [視聴画面へ]または[戻る] を選び、中央を押してください。

#### お知らせ)

 番組表には、最大 10 番組まで表示 されます。

## チャンネル一覧から選 局する

- テレビを視聴中に [RETURN] を押す
- ② ▲/▼ でチャンネルを選び、
  中央を押す



▲/▼ でチャンネルを選んでも、 画面は変更したチャンネルに 切り換わりません。

## 3. チャンネル設定の変更など

## [ホーム] [おでかけ] にチャンネルを登録(変更) する

本機は [ホーム] [おでかけ] の 2 種類にチャンネルを登録できます。 ご使用場所に応じて登録しておくと、移動するたびにチャンネル登録し直す必要 がないので便利です。

- チャンネル設定は使用する場所で行ってください。
- チャンネル設定は、変更するたびにチャンネルを新しく登録し直します。
- ・設定したチャンネルは、電源を切っても保持されます。
- ・[ホーム] [おでかけ] には、放送局をそれぞれ最大 18 局まで登録できます。
- [テレビを見る・録る] モードにしておく (P18)
- アンテナを立てておく (P12)
- ¶ [MENU] を押す
- ② ▲/▼で [テレビの設定] を 選び、中央を押す



▲/▼ で [チャンネル設定]
 を選び、中央を押す



- 4 ▲/▼ で使用する地域を選び、 中央を押す
- 地域が特定できない場合は [チャンネルスキャン] を選んで手順⑤へすすんでください。

- 5 ▲/▼ で都道府県を選び、中 央を押す
- 6 画面を確認し、十字キー中央 を押す



- 登録する放送局を確認し、十字キー中央を押す
- 8 ◀/▶ で保存場所を選び、中央を押す

ホーム:ご自宅などよく利用する場所 のチャンネルを登録する場合 などに設定してください。

おでかけ:滞在先などでテレビを見る場合などに設定してください。

②〒 [ホーム]、[おでかけ] を切り換える: P22

## 3. チャンネル設定の変更など (つづき)

## チャンネル一覧を切り 換える(ホーム⇔おでかけ)

- **↑** [MENU] を押す
- ▲/▼で[番組を選ぶ]を選び、 中央を押す



▲/▼で [チャンネル一覧の 切換え] を選び、中央を押す



[チャンネル一覧を「○○」に切り換えました。] と表示されます。

☞ [ホーム]、[おでかけ] の設定: P21

## チャンネルを消去する

- テレビを視聴中に [RETURN] を押す
- ② ▲/▼ で消去するチャンネル
  を選び、▶ を押す
- 3 [チャンネル消去] を選び、 十字キー中央を押す



4/▶で [はい] を選び、中央を押す

◇ チャンネル一覧画面を消すには [RETURN] を押してください。

#### お知らせ

- チャンネル一覧は [ホーム] と [おでかけ] に切り換えることができます。「おでかけ] に登録(P21) されていない場合は、チャンネル一覧を切り換えることはできません。
- ・チャンネル一覧に登録されたチャンネルが 1 つしかない場合は、消去できません。

## 4. テレビの設定

- [テレビを見る・録る] モードにしておく (P18)
- 🚹 [MENU] を押す
- **2** ▲/▼ で [テレビの設定] を 選び、中央を押す
- 3 ▲/▼/◀/▶ で設定する

**設定項目を選ぶ**: ▲/▼ を押す **設定内容を選ぶ**: **◄/**▶ を押す

◇ **メニュー画面を消すには** [MENU] を押してください。

●お買い上げ時の設定

## 字墓

字幕放送に対応した番組が放送されている場合に、字幕を表示できます。

- 非表示 言語 1 言語 2
- [言語 1] や [言語 2] に設定しても、 対応する字幕情報がない場合、字幕 は表示されません。

## 二重音声

二重音声に対応した番組が放送されて いる場合に、二重音声を切り換えて視 聴できます。

- 主○副○主+副
- ・二重音声に対応していない場合、主 音声での視聴になります。

## 音声

番組内で複数の音声信号が放送されている場合に、音声を切り換えることができます。

(2009年9月現在、ほとんどの番組は[音声1]のみ放送されています。)

● 音声 1

○ 音声 2

- [音声 2] に設定していても、以下の 場合は「音声 ]] に変更されます。
  - 電源を切ったり、チャンネルやモードを切り換えたとき
  - 番組視聴中、[音声 2] の放送がな くなったとき

## 本体アンテナ受信感度

● 高感度

テレビ放送を高感度で受信

○ 通常感度

テレビ放送を通常の感度で受信

テレビ塔の近くなど、電波が強すぎるときに設定してください。

## 画面オフ設定

画面を消して、音声だけでテレビ放送 を楽しむことができます。

- 常時画面オン
- HOLD 時画面オフ
- [HOLD 時画面オフ]を選び、ホールド状態にすると画面が消えます。画面を再びオンにするには、ホールドを解除してください。
- ・表示画面が消えている間は、動作表 示ランプ (P8) が点滅します。

## 録画先メモリー選択

選択したメモリーにテレビ番組を録画 することができます。

- 内蔵メモリー
- SD カード
- microSD カード

## お知らせ)

• [字幕] [二重音声] [画面オフ設定] の設定は、[ビデオを見る] モードの [ビデオの再生設定] の設定と共通で す。

## 5. 録画について

本機では以下の3つの方法で録画できます。

## 視聴中の番組を すぐに録画したい ⇒⇒► 今すぐ録画する **P25**

「今すぐ録画する」で録画する場合、録画中に電源を切ると録画も停止されます。

・液晶モニターを消灯して録画を続けたい場合は、番組表予約や日時指定予約をしてください。

## 番組表 で確認しながら 予約したい **本組表予約 P26**

 番組表は、最大10番組まで表示されます。また、放送局によって表示 数が少ない場合があります。番組表に表示されないときは日時指定予約を してください。

## 番組表に表示されていない番組を 予約したい >>> 日時指定予約 P29

• 日時指定予約では、番組延長した場合の番組追従録画には対応していません。

確実に録画 するため、 録画の前に 確認	<ul> <li>事前に予約録画のチャンネルが受信できることを確認してください。また、予約録画中は本体とアンテナを立てた状態にしておいてください。</li> <li>録画する場合は AC アダプター(P13)の使用をおすすめします。電池残量を気にせず録画することができます。</li> </ul>	
録画中は	SD カードに録画する場合、SD カードを取り出さないでください。SD カードの内容が破壊される場合があります。	
録画した 番組を再生 するには	ビデオ再生対応のポータブルテレビ(SV-MC75、SV-MC55、SV-ME850V、SV-ME750、SV-ME700、SV-ME75)で再生してください。ポータブルテレビ以外の機器については下記サポートサイトでご確認ください。他社製品などこれら以外の機器で再生することは保証していません。(2009年9月現在)http://panasonic.jp/support/audio/ 学録画した番組を再生するには:P34	

- ワンセグ放送には、番組の著作権保護のためにコピー制御信号(「録画不可(コピーネバー)」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画制限なし(コピーフリー)」を制御する信号)が組み込まれています。本機はコピー制御信号に対応しています。
- 本機で録画した番組をパソコンなどへエクスプローラで直接転送して見ることはできません。また、パソコンにコピーしたファイルをエクスプローラで本機に再度転送しても、再生することはできません。
- 通常の地上デジタル放送とワンセグ放送では同じ番組が放送される場合が多いですが、それぞれ独自の番組が放送されることもあります。新聞や雑誌の番組表を見て予約した場合、ワンセグ放送で独自の番組が放送されていると、希望の番組と違う番組が録画されます。

## 6. テレビ放送を録画する

受信したテレビ放送を、内蔵メモリーや SD/microSD カードに録画できます。

## 視聴中の番組を録画する(今すぐ録画する)

- (カードに録画する場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [テレビを見る・録る] モードにしておく (P18)
- 録画先メモリーを選択しておく (P23)
- 録画したいチャンネルに変えておく

#### ■ 本書での十字キー操作の表現

例:▲ で選び、中央を押す

トを押す 中央を押す







- [MENU] を押す
- ▲/▼で [今すぐ録画する]を選び、中央を押す



録画を開始します。

AC アダプター使用時は、停止操作をするまで、最大約8時間録画し続けます。

## ■ 録画を停止する

- ¶ [MENU] を押す
- **2** ▲/▼で [録画を停止する]
  を選び、中央を押す
- ◇ 録画中に電源ボタンを押した場合 確認画面が表示されるので、 ◀/▶ で [はい] か [いいえ] を選び、中央を押 してください。
- [はい] を選ぶと、録画が停止して電 源がオフになります。



② 録画した番組を再生するには:P34

#### お知らせ)

- ・録画中に録画先メモリーの残量が不足して録画できなくなっても、他のメモリーに録画は引き継がれません。
- 内蔵メモリーに記録された録画ファイルは、SDカードに転送できません。また、 SDカードから内蔵メモリーにも転送できません。

## 6. テレビ放送を録画する (つづき)

## 番組表から予約録画する(番組表予約)

- (カードに録画する場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [テレビを見る・録る] モードにしておく (P18)
- 録画先メモリーを選択しておく (P23)
- ¶ [MENU] を押す
- ▲/▼で [予約を設定する・ 確認する] を選び、中央を押す



▲/▼で [番組表から予約する] を選び、中央を押す



## **4** ▲/▼/◆/▶ で予約する番組を 選び、中央を押す

**チャンネルを選ぶ**: **◄/▶** を押す **番組を選ぶ** : **▲/▼** を押す



- 最大 10 番組まで表示されます。
- ・放送局によって、番組表の番組数が 少ないことがあります。
- **⑤ ◄**/▶ で [予約録画する] を 選び、中央を押す



## 6 (繰り返し録画しない場合) 手順♥へすすむ

(繰り返し予約する場合)

▲/▼ で[毎週予約]を選び、

**◄/▶** で設定する

録画可能時間



### ◇ 毎週予約

選んだ番組を以下のパターンで繰り返し予約録画するように設定できます。

しない毎週

• 月一金

月一十毎日

# **7** ▲/▼ で [予約を登録する]を選び、中央を押す

◇ **番組表を消すには** [MENU] を押してください。

電源を切っても予約時刻になると録画 が開始されます。電源を切る場合、本 体とアンテナを立てて電波を受信しや すいようにしておいてください。

## 録画の予約をすると

画面右下に [●] が表示されます。



 録画の予約をしている場合でも、「今 すぐ録画する」での録画中は表示されません。


#### お知らせ)

- 番組表にまだ表示されていない番組は、日時を指定して予約録画してください。(P29)
- ・開始時刻が未定の番組は、録画を予 約することができません。
- ・終了時刻が未定の番組は、現在視聴中の番組のみ予約可能で、次番組以降は予約できません。
- ・終了時刻が未定の番組は、開始時刻 の8時間後を終了時刻として録画を 予約しますが、番組が8時間以内に 終了すると、録画も連動して停止し ます。

## 6. テレビ放送を録画する (つづき)

#### ■ 番組追従機能

本機は、「番組表から予約録画」した場合に、スポーツ番組などの番組延長で放送時間が変わっても、延長時間分を自動的に変更することに対応しています。



## お知らせ

- ・番組追従機能は放送局から送られてくる番組情報に基づいて働いています。送られてくる情報、情報を受けるタイミング、電波の受信レベルによっては正しく番組追従できないことがあります。
  - また、以下の場合は番組追従機能に対応できません。
  - 日時指定予約で録画した場合
  - 番組表で予約したあと、予約の日時やチャンネルを変更した場合
  - 番組表情報に放送時間の変更がない場合
  - 予約番組の放送開始時刻が予約録画開始時刻よりも早くなった場合
  - 開始時刻が繰り下げになった番組を番組表から [毎週予約] で予約した場合
  - 例:通常21時~22時に放送される番組が、前の番組が延長になったことで30分繰り下げられ、番組表で21時30分~22時30分になっている場合、その番組を[毎週予約]で予約すると次回以降も21時30分から録画を開始します。このような場合、次回の録画開始前に番組表から再度予約登録してください。
  - 予約録画の開始(終了)前までに開始(終了)時刻変更の情報を受信しなかった場合
  - [毎週予約] を設定した場合、予約時と放送時で番組名が異なる場合
- 番組追従機能が働いて他の予約番組と重複した場合は、先に放送を開始した番組を優先的に録画します。

## 日時を指定して予約録画する(日時指定予約)

- (カードに録画する場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [テレビを見る・録る] モードにしておく (P18)
- 録画先メモリーを選択しておく (P23)
- [MENU] を押す
- ▲/▼で [予約を設定する・ 確認する] を選び、中央を押す
- ▲/▼で [日時を指定して予 約する] を選び、中央を押す



4 ▲/▼/◀/▶ で予約内容を選ぶ

**設定項目を選ぶ: ▲/▼** を押す **設定内容を選ぶ: ◀/▶** を押す

・録画日は30日先までの間で指定することができます。

#### ◇ 毎週予約

選んだ番組を以下のパターンで繰り返し予約録画するように設定できます。

- ・しない
- 毎调
- 月一金
- 月一土 ・毎日

# **5** ▲/▼で [予約を登録する]を選び、中央を押す

- ・登録が終わると、予約一覧画面にな ります。
- ◇ 予約一覧画面を消すには [MENU] を押してください。

電源を切っても予約時刻になると録画 が開始されます。電源を切る場合、本 体とアンテナを立てて電波を受信しや すいようにしておいてください。

## 録画の予約をすると

画面右下に [②] が表示されます。

 録画の予約をしている場合でも、[今 すぐ録画する] での録画中は表示されません。

## 7. 録画時のお知らせ

 
 録画番組数\*\*
 最大 99 番組

 予約番組数
 最大 12 番組

 連続録画時間
 最大約 8 時間 (AC アダプター使用時)

- ※ SD カードの場合はカード 1 枚あた りの録画番組数です。
- ・録画時は AC アダプターの使用をおすすめします。内蔵電池のみで使用時は、最大連続録画時間や予約番組数に関係なく、電池残量内(P84)の録画となります。

② 録画可能時間について: P85

#### 以下の場合は録画できません。

- ・録画に十分な録画可能時間が残っていない
- ・録画可能番組数(最大 99 番組)が 記録されている
- ・電池残量表示が赤色になっていると きや、電池残量がなくなった場合
- ・写真のコピー処理中や編集中の場合
- ・USB 接続している場合 予約録画開始時刻や録画中に上記の状態になると、予約録画はキャンセルされます。

#### 以下の場合は録画が正しく行われません。

- 電波状況が悪い場合
- ・予約録画の時間が重なっている場合

### 録画中は以下の操作はできません。

- 録画番組以外の番組を視聴
- 番組表の閲覧 / チャンネル一覧の表示
- 音声の設定を変更録画失メモリー選択
- ・録画先メモリー選択
- 他のモードに変更
- チャンネル設定
- ホーム←→おでかけの切り換え
- 予約録画 / 予約確認
- 初期設定の変更

## ■ 予約録画時間が重なっている場合は

予約時に、他の予約録画と重なってい る場合は、確認画面が表示されます。

**◄/▶** で [はい] か [いいえ] を選び、 中央を押してください。

### ◇ 重複した場合の録画内容

録画開始時刻が同じときは後から予約した番組を録画します。
 (先に予約した番組)

## 予約番組 A

予約番組 B

録画できない時間

#### (後に予約した番組)

録画開始時刻の番組を録画終了時刻まで録画したあと、すでに開始時刻を過ぎている番組を途中から録画します。

#### 予約番組 A

予約番組 B

◇ 前の予約番組の終了時刻と次の予約 番組の開始時刻が同じとき

予約番組 A

・終わり約 30 秒間

予約番組 B

次の予約録画の準備のため、前の予約番組の終わり約30秒間が録画されません。

## ■ 予約録画の開始時刻になると

予約録画すると、電源を切った状態で も録画が始まります。

また、録画中に[POWER o/l]を押して、液晶モニターを点灯させたり消灯させたりすることができます。液晶モニターを消しても録画は継続されます。

### ◇ 予約録画 1 分前になると

- ・動作表示ランプが約 1 秒間隔で点滅します。
- ・電源が入っている場合は、下のお知らせ画面が10秒間表示されます。



- **◄/▶** で [OK] を選び、中央を押して ください。
- 予約録画するチャンネルに切り換わります。
- 予約録画をやめる場合は、◀/▶で [キャンセル]を選び、中央を押して ください。
- [OK] / [キャンセル] を選ばなかった 場合でも、予約録画は実行されます。

## ◇ お知らせ画面が消えたあとは

画面左下に ②準備中 が表示されます。電源ボタンと音量ボタン以外のボタン操作はできません。

予約をキャンセルしたい場合は、録画が 始まってから録画を停止してください。

• [今すぐ録画する] での録画中に予約録画開始時刻になった場合は、録画を停止(P25) しないと予約録画が開始されません。

### ◇ 予約録画が始まると

画面左下に ④録画中 が表示され、動作表示ランプが約 1 秒間隔で点滅します。

録画終了後は、録画開始前に視聴していたチャンネルに切り換わります。

- ◇ 予約録画中に録画を停止する場合
- 1 [MENU] を押す
- ▲/▼で [予約録画をキャンセルする] を選び、中央を押す

### ■ 本機の時計について

本機はテレビ放送を受信すると、自動 的に時計が設定されます。手動で設定 することはできません。

- ・時計は、予約録画や予約録画の確認 画面のときのみ表示されます。
- 本機の時計はワンセグ放送にあわせて設定されます。標準時刻とは若干ずれますが、予約録画に影響はありません。

### ■ 録画中の電波状況が悪くなると 緑画が一時中断になり、

録画中断(電波不安定) が画面左下に表示されます。電波状態が回復すると、表示が消えて録画を再開します。このような状況で録画されたビデオファイルを再生すると、録画されなかった区間はとび越して再生されます。

## ■ 99 番組まで録画できない場合は

- ・番組数はビデオファイルの管理情報に基づいて管理しています。他の機器やパソコンでビデオファイルの消去やフォーマットを行うと、管理情報が残るため、99番組まで録画できなくなる場合があります。
  (「エラー祭牛のため録画を中止しま
  - (しエフー発生の)この録画を中止します。] と表示されます。)
- 管理情報を消去するには、本機で内蔵メモリーやSDカードをフォーマット(P70)する必要があります。 (SD-Jukeboxでフォーマットしても、管理情報は消去されます。)

## 8. 予約録画を確認 / 変更 / 取り消しする

- [テレビを見る・録る] モードにしておく (P18)
- 予約録画内容を確認する / 変更する
- [MENU] を押す
- ▲/▼で [予約を設定する・ 確認する] を選び、中央を押す



▲/▼で [予約を確認する]を選び、中央を押す



4 ▲/▼で確認または変更したい番組を選び、中央を押す



確認して、変更がなければ [MENU] を押して確認画面を終了してください。

- ◇ 予約を変更する場合
- ⑤ ▲/▼で変更したい項目を選ぶ
- ⑤ ◀/▶ で変更する
- **②** ▲/▼ で [修正を反映する] を選び、 中央を押す

◇ 予約一覧画面を消すには [MENU] を押してください。

## ◇ 予約一覧画面で [1] のある番組の予約内容を確認 / 変更する場合


[1] のある番組は番組表から予約している ので、番組追従機能 (P28) に対応していま す。この番組の予約の日時やチャンネルを変 更すると、番組追従に対応できなくなります。 確認 / 変更する場合は、右の画面で ◀/▶ を 押して [はい] を選び、中央を押してください。



### ■予約録画を取り消す

- ¶ [MENU] を押す
- ▲/▼で [予約を設定する・ 確認する] を選び、中央を押す
- **3** ▲/▼ で [予約を確認する] を選び、中央を押す
- 4 ▲/▼で取り消したい番組を 選び、▶ を押す
- 5 [予約を取り消す] を選び、 十字キー中央を押す
- 6 ◀/▶で [はい] を選び、中央を押す
- ◇ 予約一覧画面を消すには [MENU] を押してください。

#### ■予約一覧画面



- △ 現在の日時
- ⑤ 録画可能時間の目安
  - (1): 内蔵メモリー/□: SD カード/□: microSD カード)
  - 例) 📠 残量 1:30 内蔵メモリーの残量が 1 時間 30 分です。
- 取り消し/消去メニューを表示
  - ▶ を押すと、サブメニューを表示し、予約の取り消しや未実行履歴の消去ができます。
- 予約録画が重複している場合(P30)
- 番組表から予約した番組(P26)
- 母 毎週予約の設定がされている場合
- ⑤ 予約録画の実行時に、録画時間の全部または一部が録画されなかった場合 床実行履歴の番組を選び、中央を押すと、録画されなかった理由が 1 分間表示されます。
  - ・ 末実行履歴 の番組は最大 4 件まで表示されます。 4 件を超えると、古いものから自動的に消去されます。

## 1. 録画した番組を見る

本機で再生できるビデオファイルについては36ページをお読みください。

- (カードの録画を見る場合) SD/microSD カードを本機に入れておく(P11)
- 再生メモリーを切り換えておく(下記※1)
- [MODE] を押す
- ▲/▼で [ビデオを見る] を 選び、中央を押す
- 3 ▲/▼ で見たい録画番組を選 び、中央を押す



緑画した番組を再生します。番組情報 (P35) はしばらくすると消えます。

・緑画日が不明な場合、ビデオファイ ルリスト画面で「------] が表示さ れます。

### 音量の調整

[-][+]を押す

▶/▮▮再生 / 一時停止

十字キー中央を押す

## ■ 停止する

▼ を押す

## I◀◀/▶▶I スキップ / サーチ(早送り / 早戻し)

- ◀/▶ を押す(スキップ)
- ◀/▶ を押したままにする(サーチ)

スキップする間隔を設定する: P39

- ※ 1 再牛メモリーの切り換えについて
- [MENU] を押す
- 2 ▲/▼で [再牛メモリー切換え] を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼で [内蔵メモリー]、[SDカー ド] または [microSD カード] を選び、中央を押す

#### オートパワーオフ

節電のため、停止状態が約5分以上続 くと自動的に電源が切れます。

#### レジューム機能

前回停止したところから再生します。 SD カードの場合、停止位置の情報は SDカードに記録されるため、書き込 み禁止スイッチが「LOCK」側になっ ている場合(P11)は、レジュームさ れません。

- ◇ 番組の先頭から再生させるときは
- 1 手順®のビデオファイルリスト画 面で、▶ を押す
- 2 ▲/▼で[先頭から再牛する]を選び、 中央を押す

## (お知らせ)

- ※2録画した機器によってはアイコ ンを表示します。(SV-MC75、 SV-MC55, SV-ME850V や SV-ME750 で録画した場合は表 示しません。)
- 一時停止した状態でスキップやサー チをした場合、指を離すと自動的に 再生が始まります。

## ■ 番組情報表示を切り換えるには

録画した番組を視聴中に十字キーの ▲ を押すと録画した番組の放送局名や番組名などの表示 / 非表示を切り換えることができます。▲ を押すたびに表示が変わります。



• 電池残量少のとき、[個] が表示されます。(P15) [個] は消せません。



番組名が長い場合は、全部を表示できません。

- -•
- -

- ② 選択したチャンネル
- ⑤ \*\*\*\* : [小声を大きくする] を設定時 (P68)
- (□ : 電池残量表示 (P15) (□ : AC アダプター使用時
- 十字キーの操作ガイド
  - ・対応するキーを押すとガイド表示の動作をします。
- ⑤ プログレスバー ② 常時表示させるには: P39
  - ・再生経過時間をバーで表示します。(@:再生経過時間 ⑩:記録時間)
  - ・録画番組にチャプターマーク (P36) があるときは、プログレスバー上 に黄色の縦線が表示されます。
  - ・プログレスバーを表示中は、タイマー設定表示 [△] [オプタイマー] や予約番組があることを示す表示 [④] はされません。

### ■ 録画途中に電波状況が悪い状態があった場合

録画中に、電波状況が悪かったビデオファイルは、画面左下に [※録画中断区間あり] と表示されます。再生すると、録画されなかった区間はとび越して再生されます。途中に録画されなかった区間があった場合でも、記録時間の表示は、この区間を含めたものになります。



## 2. 本機で再生できるビデオファイル

以下の当社製機器で録画したビデオファイルを本機で再生することができます。他社製 品などこれら以外の機器で録画した番組を本機で再生することは保証していません。

(2009年9日租在)

	(上300   07]列[上)
商品名	品番
ポータブルテレビ	SV-MC75*、SV-MC55*、SV-ME850V*、SV-ME750* など
	DMR-BW970、DMR-BW870、DMR-BW770、
レコーダー	DMR-BW570、DMR-BR670V、DMR-BR570 など
DVD レコーダー	DMR-XP25V、DMR-XP15
テレビ	TH-P50R1、TH-P46R1、TH-P42R1、TH-L37R1、
700	TH-L32R1、TH-L20R1、TH-L17R1

上記以外の機器については下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.ip/support/audio/

ト記レコーダー / テレビで録画したファイルを本機で再生することはできますが、本機 で録画したビデオファイルを上記レコーダー/テレビで再生することはできません。

ビデオファイルリスト画面の右端に録画した機 器をアイコンで表示します。

表示なし: 上記※の機器で録画したファイル 他: ※以外の機器で録画した場合



## ■ 上記レコーダー / テレビで録画すると チャプターマークに対応

レコーダー / テレビで作成されたチャプターマー クは本機にも引き継がれるので、スキップ操作で 見たい場面を探すことができます。



この場合、「スキップ間隔設定」を「オフ」に設定してください。(P39)「オフ] 以外に設定すると、チャプターマーク単位でスキップしません。

## レジューム機能

レコーダー / テレビで録画した番組をレコーダー / テレビの HDD から SD カードに ダビングして本機で再生すると、レコーダー/テレビで見ていた続きから再生されます。

### お知らせ)

- ・レコーダー / テレビで編集などを行った場合は、チャプターマークが引き継が れなかったり、レジューム機能が働かない場合があります。
- チャプターマークやレジューム位置は多少ずれる場合があります。
- ・レコーダー / テレビでの録画、ダビングやチャプターマークの作成については レコーダー / テレビの取扱説明書をお読みください。
- ・付属の USB 接続ケーブルを使って USB 端子付きレコーダーとダビングする場 合の接続方法は、パソコンと接続する操作と同様です。65ページの「パソコン」 を「レコーダー」に読み換えて接続してください。

## 3. 録画した番組を保護 (プロテクト) する

誤って消去しないように、録画した番組を保護(プロテクト)できます。 保護していても、内蔵メモリーや SD/microSD カードをフォーマットした場合 は消去されます。

- (カードの録画を保護する場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [ビデオを見る] モードにしておく (P34)
- ・再生メモリーを切り換えておく (P34)
- 再生している場合は停止しておく
- 1 ▲/▼ で保護する録画番組を 選び、▶ を押す



② ▲/▼ で [プロテクト] を選び、
中央を押す



プロテクトした番組は、ビデオファイ ルリスト画面で[**A**] が表示されます。



#### ■ 解除する場合

- 手順●の画面で、▲/▼を押して [台] 表示のある番組を選び、▶を 押す
- 2 ▲/▼で [プロテクト解除] を選び、 中央を押す

お知らせ)

電池残量表示が赤色になっているときは、プロテクト/プロテクト解除できません。

## 4. 録画した番組を消去する

- (カードの録画を消去する場合) SD/microSD カードを本機に入れておく(P11)
- [ビデオを見る] モードにしておく (P34)
- 再生メモリーを切り換えておく(P34)
- 再生している場合は停止しておく
- ▲/▼ で消去する録画番組を 選び、▶ を押す
- ▲/▼で [ビデオファイル消去] または [全ビデオファイル消去] を選び、中央を押す



3 ◀/▶ で [はい] を選び、中央を押す



画面例は [ビデオファイル消去] を選 んだ場合

#### ■ 消去後の録画可能時間について 録画可能時間



放送局から送信されるビットレート(単位時間あたりの情報量)は、放送局や 番組によって異なります。

本機では、ビットレートの大きい番組(412 kbps)を想定して録画可能時間の目安を表示しています。そのため、情報量の少ない番組を消去した場合は、消去した番組の録画時間に対して、増加する録画可能時間が少なくなります。

例: 1 時間のビデオファイルを消去したにもかかわらず、録画可能時間の表示が 45 分程度しか増えないなど(時間の差は録画した番組の情報量によって変わります。)

- 「プロテクト」設定されたビデオファイルは消去できません。
- 「全ビデオファイル消去」を選んだ場合、消去中に [RETURN] を押すと消去を中止します。(中止するまでに消去された番組は元に戻すことはできません。)
- ・電池残量表示が赤色になっているときは、消去できません。
- ・本機でビデオファイルの消去を行ってください。他の機器などでビデオファイルの消去やフォーマットを行うと、99番組まで録画できなくなる場合があります。(P31)

## 5. ビデオの再生設定

- [ビデオを見る] モードにしておく (P34)
- [MENU] を押す
- ▲/▼ で [ビデオの再生設定] を選び、中央を押す
- ▲/▼/◀/▶ で設定する

設定項目を選ぶ: ▲/▼ を押す 設定内容を選ぶ: ◀/▶ を押す

[MENU] を押してください。

●お買い 上げ時の設定

字幕放送に対応した番組を再生してい る場合に、字墓を表示して視聴できま ₫,

- 非表示 言語 1 言語 2
- 「言語 1] や「言語 2] に設定しても、 対応する字幕情報がない場合、字幕 は表示されません。

- 重音声に対応した番組を再生してい る場合に、二重音声を切り換えて視聴 できます。

- ○ 副 ○ 主+副
- ・二重音声に対応していない場合、主 音声での視聴になります。

### プログレスバー表示

再生の経過時間を示すプログレスバー を画面下に表示することができます。

事表示

プログレスバーはしばらくすると消 灯します。

○ 表示 プログレスバーを常に表示します。

### 画面オフ設定

画面を消して、音声だけを楽しむこと ができます。

- 常時画面オン
- HOLD 時画面オフ
- [HOLD 時画面オフ] を選び、ホール ド状態にすると画面が消えます。画 面を再びオンにするには、ホールド を解除してください。
- 表示画面が消えている間は、動作表 示ランプ (P8) が点滅します。

## スキップ間隔設定

ビデオ再生中に、 ◀/▶ を押してとび越 す間隔を設定できます。

- オフ
- ○30秒 ○10分 ○30分
- レコーダーで録画したファイルの場合、 チャプターマーク単位でスキップさせ るときは「オフ」に設定してください。 「オフ」以外に設定すると、チャプター マーク単位でスキップできません。

#### お知らせ

・「字幕] 「二重音声] [画面オフ設定] の 設定は、「テレビを見る・録る」モード の [テレビの設定] の設定と共通です。 39

## 1. 内蔵メモリーに写真を取り込む(コピー)

本機では、内蔵メモリーに写真を取り込んで再生することができます。(今すぐ SD/microSD カード内の写真を見る場合は、42 ページをお読みください。) ・お買い上げ時の内蔵メモリーには写真が保存されていません。

### おまかせで取り込む(SD カード→内蔵メモリー)

• 写真を記録した SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)

#### ■ 本書での十字キー操作の表現

例: ▲ で選び、中央を押す トを押す 中央を押す



- ¶ [MODE] を押す
- **2** ▲/▼ で [写真を見る] を選び、 中央を押す



- [MENU] を押す
- 4 ▲/▼で [写真をコピーする]を選び、中央を押す

- **⑤** ▲/▼ で [おまかせ取り込み]
  を選び、中央を押す
- 6 ◀/▶ でコピー元のカードを 選び、中央を押す
- 取り込みに時間がかかる場合があります。
- おまかせ取り込み完了後は、取り込み前に見ていた写真画面に戻ります。

■ ポップアップメニューを使う [写真を見る] モードのときに、SD/ microSD カードを挿入すると、下記 のメニューが表示されます。 ▲/▼ で 選んで中央を押すと、それぞれの写 直メニュー操作に入れます。



[RETURN] を押すと表示が消えます。

- おまかせ取り込みの情報\*が本機内に残るので一度取り込んだことのある写真は 重複して取り込まれません。取り込んだ写真を消去した場合でも同じ写真を取り込むことはできません。同じ写真をもう一度取り込む場合は[1枚ずつ取り込む](P41)または[詳細コピー](P51)で行ってください。
   \* 情報は10000枚分保持され、それ以上になると古い情報から消去されます。
- コピー処理中に、[RETURN] を押すとコピーが中止されます。ボタンを押した以降の写真はコピーされません。

### 1 枚ずつ取り込む(SD カード→内蔵メモリー)

- 写真を記録した SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [写真を見る] モードにしておく (P40)
- 再生メモリーを SD/microSD カードに切り換えておく (下記※)
- **⋒** [MENU] を押す
- **2** ▲/▼ で [写真をコピーする]
  を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼で [1 枚ずつ取り込む]
  を選び、中央を押す



- 4 ▲/▼/◀/▶ で写真を選び、中央を押す
- 写真がシングル表示された ら、十字キー中央を押す
- 6 ◀/▶ で [はい] を選び、中央を押す

◇**コピーを終了するには** [RETURN] を押してください。

- ※ 再生メモリーの切り換えについて
- [MENU] を押す
- 2 ▲/▼で [再生メモリー切換え] を 選び、中央を押す
- 3 ▲/▼で [内蔵メモリー]、[SDカード] または [microSDカード] を選び、中央を押す

#### 定期的に保存(バックアップ)をする

静電気や電磁波、破損、故障などで大切なデータが消失しないように、パソコン (P65) や SD カード (P52) への定期的なバックアップをおすすめします。

- 当社製デジタルカメラなどの写真にプロテクトやお気に入り登録されている情報があっても、本機にこれらの情報は引き継がれません。
- 予約録画やオフタイマーを設定している場合、開始時刻になっても、コピーが 終了するまでは、開始されません。終了後、確認画面が表示されます。

## 2. 写真を見る・順番に再生する (スライドショー)

内蔵メモリーに取り込んだ写真や、SDカードの写真を表示します。本機は、写真を 1枚だけ表示するシングル表示と、順番に再生していくスライドショーがあります。

- (カードの写真を見る場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [写真を見る] モードにしておく (P40)
- 再生メモリーを切り換えておく(P41)

## 写真を選んで見る



**▲/▼/◀/▶** で写真を選び、中央を押す と写真がシングル表示されます。



十字キー中央をもう一度押すと、写真が順番に再生されます。シングル表示 画面でも ◀/▶ を押して写真を選べま す。

- ◇ 停止する(シングル表示)
  - ▼または中央を押す
  - ・再度、中央を押すと再生します。
- ◇ スキップする (戻る / 送る)
  再生中に、 ◀/▶ を押す

1,321,121 --- 2,11

#### お知らせ

SD/microSD カードを挿入すると右のポップアップメニューが表示されます。40ページの「ポップアップメニューを使う」をお読みください。

## スクロールで写真を選ぶ

◇ 写真一覧画面でスクロール※

写真一覧画面で **◄/▶** を押したままにすると一覧画面でスクロールされます。

指を離すと、スクロールが停止します。



◇ シングル表示画面でスクロール

シングル表示画面で **◄/▶** を押したままにすると、下の画面でスクロールします。

・指を離して、中央で停止した写真が 表示されます。



※「スクロール」とは、一度に表示できない場合などに、順番に流れるように表示する機能です。



#### ■ 写真情報表示を切り換えるには

写真を再生中やシングル表示中に十字キーの ▲ を押すと十字キー操作ガイドなどの表示 / 非表示を切り換えることができます。 ▲ を押すたびに表示が変わります。



- ・電池残量少のとき、[個] が表示されます。(P15) [個] は消せません。
- ▲ 表示している写真の分類 (P44)
- ③ 表示中の写真 / 選んだ分類の写真の総数 Д ━金€ の写真
- - 😭:AC アダプター使用時
- 写真の撮影日
- 母 十字キーの操作ガイド
  - 対応するキーを押すとガイド表示の動作をします。

シングル表示 : シングル表示 (1 画面表示)

#### お知らせ)

- ・再生中に [RETURN] を押すと停止してシングル表示になります。
- ・シングル表示中に [RETURN] を押して写真一覧画面を表示することもできます。
- ・スライドショーでは、44ページで選んだ分類のすべての写真を繰り返し再生します。
- ・再生中やシングル表示中にスキップ操作をしたとき、写真のファイルサイズが大きい場合は、写真が切り換わるのに少し時間がかかる場合があります。
- ・写真一覧などではサムネイル画像\*を表示します。サムネイル画像がないなど、ファイルによって写真一覧などでサムネイル画像が表示できない場合があると、[♠] を表示します。また、写真やカードによっては、スクロールしているときのサムネイル画像が [♠] で表示される場合があります。
- ※「サムネイル画像」とは、複数の画像を一覧表示するために縮小した画像のことです。

#### オートパワーオフ

節電のため、写真を再生中やシングル表示以外の画面が約 5 分以上続くと自動的 に電源が切れます。

#### レジューム機能

再生していたメモリーの最後に選んでいた写真から表示します。

## 3. 分類された写真を見る

- (カードの写真を見る場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [写真を見る] モードにしておく (P40)
- 再生メモリーを切り換えておく(P41)

写真は以下の分類別で探すことができます。

#### 全ての写真(お買い上げ時の設定)

内蔵メモリーや SD カード内にある写真をファイル名順に表示します。

#### 最近取り込んだ写真 (P45)

SD カードから内蔵メモリーに取り込んだ最近の写真を取り込み順に最大100 枚まで表示します。

・パソコンから直接取り込んだ写真は 最近取り込んだ写真には分類されま せん。

#### 日付検索 (P45)

内蔵メモリーや SD カード内にある写真を日付別に選べます。

#### フォルダ検索 (P46)

内蔵メモリーや SD カード内のフォルダを指定して、そのフォルダ内の写真を表示します。

#### お気に入りの写真

お気に入り 1、お気に入り 2、お気に入り 3、LUMIX のお気に入り (写真がある場合のみ表示)

- 内蔵メモリーに登録したお気に入りの写真や、当社製デジタルカメラ LUMIX やポータブルテレビで登録したSDカードのお気に入りの写真を表示します。
- 本機でのお気に入り登録や表示のしかたは、48~49ページをお読みください。

#### ■ すべての写真を見る

選んでいる再生メモリーのすべての写真を表示します。

- [MENU] を押す
- ▲/▼で [写真を選ぶ] を選び、 中央を押す



▲/▼で [全ての写真] を選び、 中央を押す **4** ▲/▼/◀/▶ で写真を選び、中央を押す



### ■ 最近取り込んだ写真を見る

- 内蔵メモリーに取り込んだ写真を見ることができます。
- [MENU] を押す
- ▲/▼で [写真を選ぶ] を選び、 中央を押す
- ▲/▼で [最近取り込んだ写真] を選び、中央を押す



- SD/microSDカードの場合は、「最近 取り込んだ写真」は表示されません。
- **4** ▲/▼/◀/▶ で写真を選び、中央を押す



#### ■ 日付別に写真を見る

- ¶ [MENU] を押す
- ▲/▼で [写真を選ぶ] を選び、 中央を押す
- 3 ▲/▼で [日付検索] を選び、 中央を押す
- 4 ▲/▼/◀/▶ を押して日付を選び、中央を押す



**月を選ぶ**: **▲**/**▼** を押す **日を選ぶ**: **◀**/**▶** を押す

- 写真が 1 枚もない月は表示されません。
- ▲/▼/◀/▶ で写真を選び、中央を押す




#### お知らせ

- 日付表示できる範囲は2000年1月から2099年12月までです。
- ・写真ファイルの日付データには、撮影日と更新日があり、日付検索では更新日を利用しています。パソコン編集などで更新日が変更された場合、日付検索で表示される日付と、再生画面等で表示される撮影日が異なります。

## 3. 分類された写真を見る (つづき)

#### ■ フォルダを選んで写真を見る

本書では、以下のフォルダ構造の場合に写真を選ぶ操作で説明しています。



- **↑** [MENU] を押す
- ▲/▼で [写真を選ぶ] を選び、 中央を押す
- 3 ▲/▼で [フォルダ検索] を 選び、中央を押す

Root エリア直下のフォルダが表示されます。

▲/▼ で、フォルダを選び、 中央を押す

現在開いているフォルダ



- 現在開いているフォルダ内に写真と フォルダがある場合、[このフォルダ 内の写真] が表示されます。
  - ※ 1 本例の場合、フォルダ構造説明の [XXXXXXXX.JPG] ファイルを選 ぶ場合

- [**1**] で表示されるフォルダは、さらに下の階層にフォルダが存在します。
  - ※2 本例の場合、フォルダ構造説明の [PICTURE] フォルダ内にさらに [XXXXXX 1] フォルダが存在

探しているフォルダが見つかるまで手順のを繰り返してください。

**5** ▲/▼/◀/▶ で写真を選び、中央を押す



## 4. 本機で再生できる写真

ファイル形式: JPEG (JPEG 形式でも再生できないものがあります。)

画素数: 最大 5120 × 3840

最小 64 × 64

最大ファイルサイズ: 10 MB


最大フォルダ数: 1000 フォルダ<sup>※ 1</sup> 最大ファイル数: 40000 ファイル<sup>※ 1</sup>

※1 ファイルやフォルダは取り込んだ日付に応じた名称で作成されます。同じ日に取り込めるファイル数は9000ファイル、作成されるフォルダ数は9

フォルダまでです。(1000 ファイル×9 フォルダ)

#### 再生対象になる写真のフォルダ構造

内蔵メモリーや SD カードの 6 階層目までにあるファイルを再生できます。





 SDカードから内蔵メモリーに写真を取り込んでもフォルダ名やファイル名は 引き継がれません。取り込んだ日付に応じた名称で作成されます。SDカード 内のフォルダやファイルを、内蔵メモリーに取り込むと、フォルダ名とファイル名は上の図のようになります。(上記構造例の場合)

## 5. 編集する

- 「写直を見る] モードにしておく (P40)
- 再牛メモリーを [内蔵メモリー] に切り換えておく (P41)
- 編集する対象となる分類を選んでおく(P44)
- スライドショーを再生している場合は停止しておく(P42)

## 写真をお気に入り登録する

写真をお気に入り登録しておくと、登録した写真だけを順番に再生したり(スラ イドショー)、写真を探しやすくすることができます。

「お気に入り 1] 「お気に入り 2] 「お気に入り 3] の3つに分けて登録できます。 ・お気に入りに登録できるのは、内蔵メモリーの写真のみです。

- ここでは、「お気に入り1〕を例に説明しています。
- [MENU] を押す
- ▲/▼ で [写真を編集する] を選び、中央を押す
- ▲/▼で [お気に入りを編集 する〕を選び、中央を押す



 ▲/▼ で [お気に入り ] を編 集する] を選び、中央を押す



### ■ A/▼/◀/▶ で登録する写真を 選び、中央を押す

- 「MENU] を押して、▲/▼で「シング ル表示]、「全選択] または「全解除] を選ぶことができます。
- 登録した写真には「介] が表示され ます。もう一度、中央を押すと表示 が消え、登録が解除されます。
- 手順**4**で「お気に入り2を編集する] を選んだ場合は [��7]、[お気に入り 3 を編集する〕を選んだ場合は [〈か] が表示されます。
- 「MENU」を押して、 ▲/▼で「お気に入り編集終 了] を選び、中央を押す

#### お知らせ) ---

- それぞれの「お気に入り」に999枚 まで写真を登録できます。
- 写真によっては登録できない場合が あります。
- ・電池残量表示が赤色になっていると きは、編集できません。

- 登録した写真を探して見る
- [MENU] を押す
- ▲/▼で [写真を選ぶ] を選び、 中央を押す
- 3 ▲/▼で [お気に入り 1] を 選び、中央を押す
- 4 ▲/▼/◀/▶ で写真を選び、中央を押す



#### ■ 登録をまとめて解除する

お気に入りに登録した写真をすべて解 除します。

- [MENU] を押す
- 2 ▲/▼で [写真を編集する] を選び、中央を押す
- ▲/▼で [お気に入りをリセットする] を選び、中央を押す
- 4 ▲/▼で [お気に入り 1 をリセットする] を選び、中央を押す
  - **5** ◀/▶ で [はい] を選び、中央を押す

## 5. 編集する (つづき)

- (カードの写直を編集する場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [写真を見る] モードにしておく(P40)
- 再牛メモリーを切り換えておく(P41)
- 編集する対象となる分類を選んでおく(P44)

### 真ファイルを消去する

- [MENU] を押す
- ▶ ▲/▼で[写真を編集する]を 選び、中央を押す
- **3** ▲/▼で [写真ファイルを消 去する] を選び、中央を押す
- 選び、中央を押す
- ▲/▼/◀/▶ で消去する写真を 選び、中央を押す
- 選択した写直には「´´´」が表示されま す。もう一度、中央を押すと表示が 消え、登録が解除されます。
- 「MENUI を押して、▲/▼で「シング ル表示]、「全選択] または「全解除] を選ぶことができます。

- 「MENU] を押して、▲/▼で「消 去実行]を選び、中央を押す
- | ◀/▶ で [はい] を選び、中央 を押す
- ・消去中に、「RETURN」を押すと消 去が中止されます。ボタンを押す以 前の写真は元に戻りません。
- 1 枚ずつ消去するには
- 手順ので、[1枚選択消去]を選び、 中央を押す
- 2 ▲/▼/◀/▶ で消去する写真を選 び、中央を押す
- 3 中央を押す
- 4 ◀/▶で [はい] を選び、中央を 押す
- ◇ 写真ファイル消去を終了するには [RFTURN] を押してください。

## 真ファイルを保護(プロテクト)する

誤って消去しないように、写真を保護(プロテクト)します。保護していても 「フォーマット」した場合は消去されます。

- 「MENU」を押す
- ▲/▼で[写真を編集する]を 選び、中央を押す
- 3 ▲/▼ で [プロテクトを設定 する]を選び、中央を押す
- 選び、中央を押す
- 選択した写真には「「・」が表示され ます。もう一度、中央を押すと表示 が消え、登録が解除されます。
- 「MENU」を押して、▲/▼で「シング ル表示]、[全選択] または [全解除] を選ぶことができます。
- 「MENU」を押して、 ▲/▼で「プロテクト設定終 了]を選び、中央を押す

## 詳細を設定してコピー (内蔵メモリー→ SD カード)

### 複数の写真を選んでコピー

コピー元・コピー先の設定や、一度に複数選択をしてコピーすることができます。

- SD/microSD カードを本機に入れておく(P11)
- [写真を見る] モードにしておく (P40)
- コピーする対象となる分類を選んでおく(P44)
- ↑ [MENU] を押す
- **②** ▲/▼ で [写真をコピーする]
  を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼で [詳細コピー] を選び、 中央を押す
- **4** ▲/▼ で [コピー元] を選び、 **4**/▶ でメディアを選ぶ



▲/▼で [コピー先] を選び、◄/▶ でメディアを選ぶ



6 ▲/▼で [写真を選ぶ] を選び、 中央を押す

## **7** ▲/▼/◀/▶ で写真を選び、中央を押す

- 選択した写真には [☑] が表示されます。
- [MENU] を押して、▲/▼で [シング ル表示]、[全選択] または [全解除] を選ぶことができます。
- [MENU] を押して、▲/▼で [コピー実行] を選び、中央 を押す
- 9 ◀/▶で [はい] を選び、中央を押す
- ◇ コピーを終了するには [RETURN] を押してください。

- ・SD カードと microSD カード間でコ ピーできません。ただし、内蔵メモ リーに一度取り込んでから、SD カー ドに書き出すことができます。
- ・コピー処理中に、[RETURN] を押すとコピーが中止されます。ボタンを押した以降の写真はコピーされません。

## 7. 1枚ずつ書き出す (コピー) (内蔵メモリー→SDカード)

### 1 枚ずつ写真を選んで書き出す

- SD/microSD カードを本機に入れておく(P11)
- 「写直を見る」モードにしておく(P40)
- 再生メモリーを [内蔵メモリー] に切り換えておく (P41)
- ¶ [MENU] を押す
- **2** ▲/▼で [写真をコピーする]
  を選び、中央を押す
- **3** ▲/▼で [1 枚ずつ書き出す] を選び、中央を押す



**4 ◄/▶** でコピー先のカードを 選び、中央を押す



- **5** ▲/▼/◆/▶ で写真を選び、中央を抽す
- 6 写真がシングル表示された ら、十字キー中央を押す
- **7** ◀/▶ で [はい] を選び、中央を押す

◇**コピーを終了するには**[RETURN] を押してください。

- ・再生できる写真の仕様が機器により異なるため、お使いの機器(携帯電話、デジタルカメラなど)によっては、本機でコピーした写真を再生できない場合があります。
- SD/microSDカードを挿入すると右のポップアップメニューが表示されます。40ページの「ポップアップメニューを使う」をお読みください。





## 8. 写真の再生設定

- [写真を見る] モードにしておく (P40)
- **[MENU]** を押す
- ② ▲/▼ で [写真の再生設定] を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼/◀/▶ で設定する

**設定項目を選ぶ: ▲/▼** を押す **設定内容を選ぶ: ◀/▶** を押す

◇ メニュー画面を消すには [MENU] を押してください。

●お買い上げ時の設定

### 写真回転表示

写真を順番に再生する場合やシングル 表示する場合に、本機の置きかたに合 わせて写真を回転させます。

- オフ 自動的に回転されません。
- 横置き

本機を横置きにして見る場合に設定してください。

○ 縦置き

本機を縦置きにして見る場合に設定 してください。

・撮影した機器によっては、写真を回転できない場合があります。

### カラーエフェクト

写真を順番に再生しているときやシングル表示している場合に、写真の色を変更できます。

- カラー
- 白黒
- セピア

### スライドショー順序

● ノーマル

写真のフォルダ名 / ファイル名に付 与された文字コード順に再生します。

○ ランダム

順不同にフォルダが選択され、フォルダ内の写真を順不同に再生します。

- ランダム再生中は、▼を押して再生し終わった写真へ戻ることはできません。

### スライドショー効果

フェード

次の写真を徐々に表示して写真を切り換えながら再生します。

○ モーション

写真を拡大し、上下、左右、対角方 向に動かしながら再生します。

○ スライドイン

画面右側から左側へ流れるように写 真を切り換えながら再生します。

### スライドショー間隔

○ 短い

約1秒間隔で写真を切り換えます。

● 標準

約6秒間隔で写真を切り換えます。

○ 長い

約10秒間隔で写真を切り換えます。

- 写真のファイルサイズが大きい場合は、設定にかかわらず、切り換わるのに時間がかかる場合があります。
- 「スライドショー効果」を「モーション」に設定しているときは「スライドショー間隔」の設定は反映されません。

## 8. 写真の再生設定 (つづき)

### スライドショーの BGM 設定

(事前に内蔵メモリーまたは SD/microSD カードに音楽データを記録しておいてください (P56、P62 ~65)。)

#### [BGM]

[オン] に設定すると、写真を再生しているときに、音楽を再生することができます。

- オン
- オフ
- [オン] に設定した場合、写真を停止 すると、音楽も停止します。
- 「オン」に設定した場合、写真のスライドショーについては十字キー操作が可能です。音楽のスキップはできません。

#### [メモリー選択]

[BGM] が [オン] のときのみメモリー を選択できます。

- 内蔵メモリー
- SD カード
- microSD カード

#### [曲を選ぶ]

[BGM] が [オン] のときのみ再生する曲を選ぶことができます。

- 53ページの手順◎で【スライド ショーのBGM設定】を選び、十字 キー中央を押す
- 2 ▲/▼で [曲を選ぶ] を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼ でプレイリストの種類を選び、 中央を押す
  - 「全曲」、「新曲」、「マイベスト」を選んだ場合は手順 5 へすすんでください。
  - [50 音検索] を選んだ場合は 58 ページをお読みください。
- 4 ▲/▼ でプレイリストを選び、中央 を押す
- 5 ▲/▼で再生する曲を選び、中央を 押す

②デ プレイリストの種類について: P58

選んだプレイリスト内のすべての曲 を繰り返し再生します。

## 1. 音楽を聴く

内蔵メモリーや SD/microSD カードの音楽データを本機で再生することができます。

- (内蔵メモリーの音楽を聴く場合) 内蔵メモリーに音楽データを記録しておく (P62 ~ 65)
- (カードの音楽を聴く場合) SD/microSD カードに音楽データを記録しておく (P56)
- 再生メモリーを切り換えておく(下記※)
  - 本書での十字キー操作の表現例: ▲ で選び、中央を押す
    - 例:▲ ご選ひ、中央を押す 上を押す 中央を押す







- 🚹 [MODE] を押す
- ② ▲/▼ で [音楽を聴く] を選び、
  中央を押す
- ▲/▼ で再生する曲を選び、 中央を押す



音楽を再生します。動作表示ランプが 約3秒間隔で点滅します。

しばらくすると液晶モニターが省電力のため消灯します。表示を確認するには電源ボタン以外のいずれかのボタンを押してください。

- ※ 再生メモリーの切り換えについて
- 1 [MENU] を押す
- 2 ▲/▼で [再生メモリー切換え] を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼で、[内蔵メモリー]、[SD カード]または[microSDカード] を選び、中央を押す

② 液晶モニターを点灯したままにするには (省電力設定): P60

#### 音量の調整

[-][+]を押す

#### ▶/▮▮再生 / 一時停止

中央を押す

#### ■ 停止する

▼ を押す

#### ▶▶ スキップする

▶ を押す

#### ▶ 曲の先頭へ戻る

◀を押す

もう 1 度 ◀ を押すと前の曲へ戻ります。

### I■■/▶■ 早送り / 早戻し(サーチ)

再生中に **◄/▶** を押したままにする • 一時停止中に押したままにすると、 連続してスキップします。

#### オートパワーオフ

節電のため、停止状態が約5分以上続 くと自動的に電源が切れます。

#### レジューム機能

前回停止したところから再生します。

音楽の記録情報が変更されると解除されます。

- 音楽再生中に [RETURN] を押してトラックリスト(手順❸の画面)を表示することもできます。
- 本機で音楽の消去はできません。SD-Jukebox やステレオシステムなどで消去してください。

## 1. 音楽を聴く (つづき)

#### ■ 音楽を内蔵メモリーや SD カードに記録するには

本機で音楽再生するには、音楽を以下のいずれかの方法で記録してください。

付属の CD-ROM (SD-Jukebox) を パソコンにインストールして、 SD-Jukebox を使って転送



対応メモリー:内蔵メモリー/SDカード

当社製ステレオシステムなど、SD オーディオ規格準拠の機器で記録し た SD カードを本機へ

詳しくは、それぞれの機器の取扱 説明書をお読みください。



当社製 SD オーディオ規格準拠の機器

(2009年9月現在)

商品名	品番
コンパクトステレオシステム	SC-HC7、SC-HC5、SC-HC4
SD ステレオ システム	SC-SX950, SC-SX850, SC-SX800, SC-SX450, SC-SX400, SC-PM870SD, SC-PM770SD, SC-PM730SD, SC-PM710SD, SC-PM670SD, SC-PM930DVD, SC-PM910DVD, SC-NS570SD, SC-NS550SD
ブルーレイディスク レコーダー	DMR-BW970、DMR-BW950、DMR-BW930、 DMR-BW900、DMR-BW870、DMR-BW850、 DMR-BW830、DMR-BW800、DMR-BW770、 DMR-BW750、DMR-BW730、DMR-BW700、 DMR-BW200
DVD レコーダー	DMR-XW320、DMR-XW300、DMR-XW200V、 DMR-XW120、DMR-XW100、DMR-XW51、 DMR-XW50、DMR-XW41V、DMR-XW40V、 DMR-XW31、DMR-XW30

#### 以下の音楽データを内蔵メモリーや SD カードに記録しても本機では再生できません。

- WMA/MP3/AAC 形式ファイルをパソコンのエクスプローラで直接転送した音楽データ
- 他社製のSDオーディオ規格に準拠していないミニコンポなどで記録した音楽データ
- 携帯電話の音楽配信サイトよりダウンロードした、SD オーディオ規格に準拠していない音楽データ

#### (お知らせ)

SD カードに記録された音楽データは、内蔵メモリーに転送できません。また、内 56 蔵メモリーから SD カードにも転送できません。

#### ■ プレイリストから曲を探して聴く

SD-Jukebox やステレオシステムなどで音楽を記録すると、プレイリストというアーティスト名やアルバム名ごとに分類されるリストを作ることができます。これらのプレイリストから聴きたい曲を選んで聴くことができます。

- ・本書では、「アーティスト」プレイリストから曲を探す操作を説明しています。「アーティスト」以外のプレイリストから選曲する場合も同様に操作してください。プレイリストの種類については58ページをお読みください。
- (内蔵メモリーの音楽を聴く場合) 内蔵メモリーに音楽データを記録しておく (P62~65)
- (カードの音楽を聴く場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [音楽を聴く] モードにしておく (P55)
- 再生メモリーを切り換えておく(P55)
- 🚺 [MENU] を押す
- ▲/▼で [曲を選ぶ] を選び、 中央を押す



3 ▲/▼で [アーティスト] を 選び、中央を押す



◇ 上の画面時に [再生画面へ] を選ん だ場合

音楽再生の画面に移り音楽を再生し ます。

再生中:再生画面へ戻り再生を継続 します。

停止中:再生画面へ戻りレジューム

位置から再生します。

4 ▲/▼ でプレイリストを選び、 中央を押す



▲/▼で再生する曲を選び、 中央を押す



- プレイリストに分類されていない曲は、 アーティストやアルバムなどのプレイ リストから曲を探すことができません。 [全曲] から曲を選んでください。
- プレイリストの作成方法は、 SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書(PDF ファイル)やステレオシステムなどの取扱説明書をお読みください。

## 1. 音楽を聴く (つづき)

#### プレイリストの種類

#### 50 音検索

プレイリストを 50 音から検索して選べます。

#### 全曲(お買い上げ時の設定)

すべての曲から選べます。

#### ☀ 新曲

(プレイリストがある場合のみ表示) SD-Jukebox や当社製ステレオシス テムで新曲転送された曲を選べます。

#### ♥ マイベスト

(プレイリストがある場合のみ表示) 当社製マイベスト機能搭載オーディオ 機器でマイベストに分類された曲を選 べます。

#### ユアーティスト

#### ② アルバム

SD-Jukebox や当社製ステレオシステムなどでアルバムに分類されたプレイリストから選べます。

#### 2回 ユーザープレイリスト

SD-Jukebox や当社製ステレオシステムなどでお客様が作成されたプレイリストから選べます。

#### ₹1 印象

SD-Jukebox や当社製ステレオシステムなどで印象に分類されたプレイリストから選べます。

- う: ウキウキ系ン: 癒し系
- / . 感 ∪ 示≈ : ゆったり系
- ♥♪: その他の印象プレイリスト

#### ■ [50 音検索] から選曲する

- 57ページの手順©で ▲/▼ を押して [50音検索] を選び、中央を押す
- 2 ▲/▼/◀/▶ でプレイリストを選び、 中央を押す



行タブは、あかさたな(ひらがな)
 …→ ABC(アルファベット) …→
 etc.(数字など)の順で表示されます。

- プレイリストが作成されていない行はとび越します。
- 3 ▲/▼で再生したい曲を選び、中央を押す



#### お知らせ

50 音検索機能は、プレイリストに基づいた検索機能です。曲のタイトルからの検索はできません。

## 2. リピートなどの再生設定をする

- [音楽を聴く] モードにしておく (P55)
- ¶ [MENU] を押す
- ② ▲/▼で [音楽の再生設定] を選び、中央を押す



3 ▲/▼/◀/▶ で設定する

**設定項目を選ぶ**: ▲/▼ を押す **設定内容を選ぶ**: **⋖**/▶ を押す



◇ メニュー画面を消すには [MENU] を押してください。 ●お買い 上げ時の設定

### 再生モード

- ノーマル
- 選択したプレイリスト内の曲を再生
- 1曲リピート
  - 1曲を繰り返し再生

曲を順不同に再生

- 全曲リピート選択したプレイリスト内のすべての
- 曲を繰り返し再生
  ランダム選択したプレイリスト内のすべての
- ランダムリピート 選択したプレイリスト内のすべての 曲を順不同に繰り返し再生
- ザッピング 選択したプレイリスト内のすべての曲の サビ部分約20秒間を順に繰り返し再生 - サビ情報が含まれていない場合 は、曲の先頭部分が約20秒間再 生されます。
  - ザッピング中は、早戻し、早送り できません。
- イントロ選択したプレイリスト内の各曲の先頭 1 秒間を順に繰り返し再生

- [ザッピング] [イントロ] に設定時、 モードを切り換えたり、電源を切ると 再生モードは [ノーマル] になります。
- ザッピング再生中やイントロ再生中 に中央を押すと、再生中の曲の始め から通常再生します。
- ランダム再生中は、■を押して再生 し終わった曲へ戻ることはできませ か。

## 2. リピートなどの再生設定をする (つづき)

### プレイリスト連続再生

- オフ
  - 選択したプレイリスト内の曲のみを 再生
- オン
  - アーティスト、アルバム、ユーザー プレイリスト内のプレイリストをま たいで再生
  - [ランダム] [ランダムリピート] に設定していても、プレイリスト は順不同に選択されません。

### 省電力設定

- オフ
  - 液晶モニターを点灯したままにします。
- オン

再生中に本機を約10秒以上操作しないでいると情報画面が消灯して、 電池の消耗を抑えます。

- 電源ボタン以外のいずれかのボタンを押すと、液晶モニターが点灯します。
- イントロ再生時や、10 秒以下の 曲を連続で再生している場合、液 晶モニターは消灯しません。

#### 

- △ アルバム名
- ⑤ アーティスト名
- 曲名
- 圧縮 / 伸張方式、ビットレート
- ❷ ジャケット写真
  - 作成方法(静止画の添付)についてはSD-Jukeboxの通常モード編の取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。
  - プレイリストに登録された写真 は本機で表示されません。
  - 写真が本機に対応\*\*していない場合は、固定の画像が表示されます。
  - 1曲に複数の写真を添付している場合、本機では最初の1枚のみが表示されます。
- ※ 本機対応 ファイル形式:JPEG

- 母 現在の曲/総曲数
- ⑦ プログレスバー(再生経過時間)
- a:再生経過時間 ゆ:曲時間サ字キーの操作ガイド
  - ガイドは再生後しばらくすると 消えます。▲ を押すと表示され ます。
  - 対応するキーを押したり中央を 押すと、ガイド表示の動作をし ます。
- (□ : 電池残量表示 (P15)
- ・ AC アダプター使用時
- 再生モード (P59)

画素数:96×96、640×480、160×120~1800×1200

## 3. 音楽再生時に写真を表示する

音楽再生を始めると、パソコンのスクリーンセーバーのように、内蔵メモリー内 の写真を約6秒間ずつ順番に表示させることができます。

- 内蔵メモリーに写真を取り込んでおく (P40)
- (内蔵メモリーの音楽を聴く場合) 内蔵メモリーに音楽データを記録しておく (P62  $\sim$  65)
- (カードの音楽を聴く場合) SD/microSD カードを本機に入れておく (P11)
- [音楽を聴く] モードにしておく (P55)
- **⋒** [MENU] を押す
- ② ▲/▼ で [音楽の再生設定]
  を選び、中央を押す
- ▲/▼で [再生中の写真表示 設定] を選び、◀/▶で [オン] を選ぶ



4 ▲/▼で [写真を選ぶ] を選び、◄/▶ で写真の分類を選ぶ



◇ **メニュー画面を消すには** [MENU] を押してください。

音楽を再生してしばらくすると写真が 順番に表示されます。

■ 写真を表示しないようにする 手順②で ◀/▶ を押して [オフ] を選ぶ

② 再生可能な写真について: P47③ 写真の分類について: P44

#### お知らせ

- [音楽を聴く] モードでは、SD/microSD カードの写真を表示することはできません。あらかじめ、内蔵メモリーに写真を取り込んでおいてください。
- ・音楽を停止 / 一時停止した場合は、写真表示が中断します。
- 写真を表示しているときに、十字キーを操作すると、音楽について動作します。 写真をスキップさせたりすることはできません。
- ・スキップ操作をしたりメニュー操作をした後は、一度、音楽の情報画面に変わります。写真のファイルサイズによっては、写真が再表示されるまで時間がかかる場合があります。
- ・写真の表示間隔を変更したり、回転表示の変更はできません。
- ・省電力設定が「オン」に設定されている場合でも写真が表示されます。

## 4. 音楽記録の準備をする (付属 CD-ROM のインストール)

#### ■ 付属 CD-ROM (SD-Jukebox) の動作環境を確認する

#### 対応パソコン

下記対応の OS(日本語版)がプリインストールされた IBM PC/AT またはそ の互換機

#### 対応 OS (日本語版)

Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 2. 3. 4 Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional および Service Pack 1, 2, 3

Microsoft® Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/ Ultimate および Service Pack 1

Windows 0000 /Windows VD | Windows Vinto (00 hit 00)

	Windows 2000/Windows XP	Windows Vista (32 bit OS)	
CPU	Intel® Pentium® III	Intel® Pentium® III	
	500 MHz 以上	800 MHz以上	
メモリ	256 MB以上	512 MB以上(1 GB以上を推奨)	
ディスプレイ	High Color (16 bit) 以上   画面の解像度800×600ピクセル以上(1024×768ピクセル以上を推奨)		
	100 MB 以上の空き容量		
ハードディスク	• Windows® のバージョンや音声ファイルにより、別途空き		
	容量が必要です。		
必要なソフトウェア	DirectX® 9.0b 以降、Internet Explorer 6 以降		
サウンド	Windows 互換サウンドデバイス		
	CD-ROM ドライブ(デジタル)	録音対応 4倍速以上)	
ドライブ	• IEEE 1394 で接続する CD-ROM ドライブでは動作しません。		
	・音楽 CD の作成には CD-R/R	W ドライブが必要です。	
インターフェース	USB 端子		
179-71-7	• USB ハブおよび USB 延長ケーブルで打	妾続した場合の動作は保証していません。	
その他	インターネット接続環境		
COLE	(CDDB 機能を利用する場合に必	要)(ブロードバンド環境を推奨)	

- ・推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- NFC PC-98 シリーズとその互換機での動作は保証していません。
- Windows® 3.1、Windows® 95、Windows® 98、Windows® 98SE、 Windows® Me、Windows NT® および Macintosh には対応していません。
- OSのアップグレード環境での動作は保証していません。
- マルチブート環境には対応していません。
- ・システム管理者権限 (Administrator) のユーザーのみで使用可能です。
- お客様が自作されたパソコンでの動作は保証していません。
- 64 ビット OS 搭載のパソコンには対応していません。
- ・ディスクレーベル面に "伽藍" のマークが入っていない音楽 CD の再生 / 録音 62 には対応していません。

- ・他のソフトウェアが同時に起動している場合の動作は保証していません。
- パソコンの環境によっては録音ができなかったり、録音した音楽データが使えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の音楽データの損失ならびにその他の直接/間接的な障害につきましては、当社および販売店等に故意または重過失がない限り、当社および販売店等はその責任を負いません。
- ※ 付属ソフトウェアの動作環境の詳細については、カタログまたは

"http://panasonic.jp/support/software/sdjb/connect/index.html" をご参照ください。

■ 付属 CD-ROM (SD-Jukebox) をパソコンにインストールする

**付属の SD-Jukebox Ver.6.95 LE をインストールしてください。** SD-Jukebox Ver.6.95 LE を使うと、音楽に添付したジャケット写真を内蔵メ モリーや SD カードに転送することができます。

#### すでに SD-Jukebox をインストールされている方は

付属 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れて、[SD-Jukebox Ver.6.95 LE のインストール]をクリックすると、ファイル消去の確認画面が表示されます。[OK] を選ぶとアンインストールが始まります。アンインストール完了後、下記の手順●から操作してインストールしてください。
・インストールし直しても、インストール前に SD-Jukebox に取り込んだ音楽データは消去されません。

- 他に起動しているアプリケーションをすべて終了しておく
- インストールが終了するまで本機をパソコンに接続しない
- 1 パソコンの電源を入れ、 Windows を起動する
- 名 付属 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れる
- 3 [SD-Jukebox Ver.6.95 LEの インストール] をクリックする



### 4 画面の指示に従ってインス トールを続ける

シリアル番号入力画面では CD-ROMパッケージの表面に記載されて いるシリアル番号を入力してください。

- 再インストール時にもシリアル番号が 必要です。CD-ROM パッケージは紛失 しないよう大切に保管してください。
- シリアル番号は必ず半角で入力して ください。


パソコンを再起動すると、インストールは完了です。

#### ◇ インストーラーが自動的に起動しない場合

- 1 Windows のスタートメニューで [ファイル名を指定して実行] をクリックする 2 [\*: ¥autorun.exe] と入力し、[OK] をクリックする
- \*は CD-ROM ドライブの ID です。
- ・以下、画面の指示に従って続けてください。

## 音楽記録の準備をする (付属 CD-ROM のインストール) (つづき)

#### ■ SD-Jukebox を起動する





**2** 表示モードを選び、クリック する



#### 通常モード:

SD-Jukebox のすべての機能をお使い いただけます。

#### カンタンモード:

SD-Jukebox の主な機能のみを、ステレオシステムのような操作でお使いいただけます。

音楽の転送方法については、 SD-Jukebox の通常モード編の取 扱説明書(PDF ファイル)をお読み ください。

## デスクトップアイコンが表示されていない場合は

Windows のスタートメニュー→ [すべてのプログラム]  $\rightarrow$  [Panasonic]  $\rightarrow$  [SD-JukeboxV6]  $\rightarrow$  [SD-JukeboxV6] の順にクリックする

#### ■ SD-Jukebox の取扱説明書 (PDF ファイル) について

SD-Jukebox の取扱説明書は、PDF ファイルとして同時にインストールさ れます。

取扱説明書(PDFファイル)をお 読みいただくには、Adobe Reader が必要です。

#### 取扱説明書 (PDF ファイル) を読む Windows のスタートメニュー→

|Windowsのスタートメ\_ |[すべてのプログラム] →

[Panasonic] → [SD-JukeboxV6] → [SD-JukeboxV6 取扱説明書] の順にクリックする

### ■ SD-Jukebox のご使用上の制限

SD-Jukebox は音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護するため、暗号技術を利用した著作権保護技術が組み込まれています。このため、ご使用いただくにあたり下記の制限があります。

- SD-Jukebox は音楽データを暗号化 してハードディスクに記録します。 暗号化された音楽データを別のフォ ルダやドライブ、他のパソコンに移 動/複写して使用することはできま せん。
- ・ご使用の CPU ならびにハードディスクの固有情報を暗号化処理のために使用しております。そのため、どちらか一方でも交換すると、それ以前の音楽データが使用できなくなる場合があります。

## 5. パソコンと接続する

USB 接続ケーブルは付属のものをお使いください。また、付属のケーブルは他 の機器に使わないでください。

- (カードを使う場合) SD/microSD カードを本機に入れておく(P11)
- パソコンを起動させておく



- 向きを確かめ、USB接続ケーブルを奥まで確実に差し込む
- ② USB 接続ケーブルをパソコ ンに差し込む



写真の取り込みや SD-Jukebox から音楽データの転送ができます。

#### ■ USB 接続ケーブルを取り外す

パソコンのタスクトレイにあるアイコン(Windows 2000/Windows XP:
[◆]、Windows Vista:[♠])を ダブルクリックし、画面の指示に従っ て取り外してください。(OS の設定によっては表示されません。)

- ・USB接続ケーブルを取り外すと、本機の電源は自動的にオフになります。
- USB 接続先のメモリーを切り 換える

本機に接続中の USB 接続ケーブルを 取り外し、再度接続すると、接続先メ モリーを選択して切り換えることがで きます。

- SD-Jukebox で音楽データを 転送する場合
- 左記手順<sup>3</sup>で、[内蔵メモリー]、 [SD カード]または[microSD カード] を選び、中央を押す
- 2 パソコンで SD-Jukebox を起動させる

詳しくは、64ページをお読みください。

- [アクセス中] 表示中に SD カードや USB 接続ケーブルを抜き差しすると、内蔵メモリーや SD カード内のデータが消えたり、壊れることがあります。
- ・USB 接続先メモリーを選択後は本機を操作することはできません。
- ・USB接続先メモリーを[内蔵メモリー]に選択した場合でも、パソコン側 (SD-Jukebox)では SD カードと表示されます。表示例:[□F:(SD カード)]
- ・パソコンと接続すると充電されますが、満充電になるまで約8時間かかります。 また、充電中の表示はされません。

## 5. パソコンと接続する (つづき)

#### ■ データ保存機能

本機は、USB リーダーライターとして機能します。

・内蔵メモリーや SD カード内の [PRIVATE] フォルダ、[SD\_AUDIO] フォルダ、 [SD\_VIDEO] フォルダは移動や消去、名前の変更をしないでください。

#### お知らせ)

- 1 台のパソコンに 2 台以上の USB 機器を接続している場合や、USB ハブ、延長ケーブルを使用する場合は、動作を保証しません。
- 本機との接続中にパソコンを起動(再起動)したり、省電力モードになると、本機を認識しない場合やパソコンが起動(再起動)しない場合があります。
   そのときは、一度本機を取り外して再接続してください。また、パソコン起動時は、本機から USB 接続ケーブルを抜いておくことをおすすめします。

#### 著作権など

- ・著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- SDHC ロゴは商標です。
- microSDHC ロゴは商標です。
- Microsoft、Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって 保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしく は権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.
- Intel、Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IBM および PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は、アドビシステム ズ社の米国および / または各国での商標または登録商標です。
- MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および Thomson からライセン スを受けています。
- その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部明記していません。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- 当製品には、イーソル株式会社のリアルタイム OS PrKERNELv4 およびミドルウェア PrUSB/Device が搭載されています。

## 1. 画質や音質の設定をする

- 「MENU] を押す
- 2 ▲/▼で [その他の機能へ] を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼で [画質の設定] また は「音質の設定」を選び、中 央を押す

### **▲/▼/**◀/▶ で設定する

**設定項目を選ぶ: ▲/▼** を押す 設定内容を選ぶ: ◀/▶ を押す

[MENU] を押してください。

設定は以下のモードで共通になります。

- 「テレビを見る・録る」 モードと「ビデオを見る」 モードで共通
- 「写真を見る] モードと「音楽を聴く」モードで共通 (「画質の設定」の「明るさ調整]「明るさマニュアル調整」はすべてのモードで 共涌)

●お買い上げ時の設定

### 画質の設定

[テレビを見る・録る]・[ビデオを見る] モードの場合

[写直を見る]・[音楽を聴く] モードの場合

#### 画質モード

- スタンダード 標準の画質モード
- シネマ
- 映画視聴に向いた画質モード ● ダイナミック
- スタンダード 標準の画質モード
- ソフト
- 目にやさしい画質モード
- ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリのある画質モード 明暗がはっきりしたメリハリのある画質モード

#### 明るさ調整

明るさセンサーで検知した周囲の明る さに応じて液晶モニターの明るさを自 動で調整します。

● オート **○ マニュアル**  ← 「テレビを見る・録る」・「ビデオを 見る] モードと共通の設定です。

### 明るさマニュアル調整(「明るさ調整」が「オート」のときは設定できません)

明るさを [-5] から [+5] までの 節囲で調整します。

お買い上げ時は「±0]に設定されています。

← 「テレビを見る・録る]・「ビデオを 見る〕モードと共通の設定です。

## 1. 画質や音質の設定をする (つづき)

●お買い上げ時の設定

### 画質の設定

[テレビを見る・録る]・[ビデオを見る] モードの場合 [写真を見る]・[音楽を聴く] モードの場合

#### コントラスト自動調整

視聴している画像の明暗に応じて液晶 モニターの明るさを自動で調整しま す。 設定できません。

○ オフ

● オン

### 音質の設定

[テレビを見る・録る]・[ビデオを見る] モードの場合 [写真を見る]・[音楽を聴く] モードの場合

#### サウンド

● スタンダード

を防止

- 全音域をバランスよくした音質

   ミュージック
- メリハリ感を強調した音質
- ニュース 人の声を聴きやすくした音質
- トレイン\*耳にやさしい音で、迷惑な音もれ
- ※ ステレオインサイドホン接続時のみ 設定できます。

- **●** フラット
- 全音域をバランスよくした音質
  ヘビー\*
  - 重低音を強調した音質
- 里似日で短調した日貝

   クリア
  - 高音部を鮮明にする音質
- ボーカルボーカルを強調し、つやを出す音
- トレイン\*
  - 耳にやさしい音で、迷惑な音もれ を防止
- ※ ステレオインサイドホン接続時のみ 設定できます。

#### 小声を大きくする(ステレオインサイドホン接続時は設定できません)

小さな声を聴き取りやすくします。

- オフ
- オン
- ・音がひずむ場合は、[オフ] に設定してください。

設定できません。

# 各種設定

## 2. タイマーを設定する

時間が経過するとアラーム音でお知らせする [アラーム] と、自動的に電源を切る [オフタイマー] を設定することができます。

- ¶ [MENU] を押す
- ② ▲/▼ で [その他の機能へ]
  を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼で [タイマー設定] を 選び、中央を押す
- 4 ▲/▼で[アラーム]または[オフタイマー]を選び、中央を押す
- 5 ◀/▶ で時間を設定する

#### [アラーム] を設定する場合

1 分~ 99 分まで、1 分単位で設定できます。

#### [オフタイマー] を設定する場合 以下の設定から選べます。

- 30分
- •60分
- •90分
- 6 ▲/▼で [スタート] を選び、 中央を押す

#### [アラーム] を設定した場合

画面右下に [♠] が表示され、秒読 みを開始します。

#### 設定した時間が経過すると・・・

- アラーム音が1分間鳴ります。
- アラーム音や音量は変更できません。
- | ◇ **アラーム音を止めるには** | いずれかのボタンを押してください。

### [オフタイマー] を設定した場合

画面右下に[**オプタイマー**] が表示され、 電源が切れるまでの時間(分)を表 示します。

#### 設定した時間が経過すると・・・ 雷源が切れます。

- [今すぐ録画する] で録画している 場合は、設定した時間になると録画 を停止して電源が切れます。
- ◇ タイマー設定を取り消すには
- 手順②で、▲/▼を押して、「タイマー 設定」を選び、中央を押す
- 2 ◀/▶で [はい] を選び、中央を押す

- ・電源を切ったり、パソコンと接続すると、タイマー設定はキャンセルされます。
- ・設定したタイマーの時間を変更することはできません。一度取り消してから設定し直してください。
- アラームとオフタイマーを同時に設定することはできません。

## 3. フォーマットやその他の設定をする

• [フォーマット]、[設定初期化] をする場合は、ビデオ、写真や音楽の再生を停止しておく

- **■** [MENU] を押す
- ▲/▼で [その他の機能 へ] を選び、中央を押す
- 3 ▲/▼で[初期設定]を 選び、中央を押す
- 4 ▲/▼で設定項目を選ぶ

●お買い上げ時の設定

### フォーマット

フォーマットすると、内蔵メモリー、 SD カードまたは microSD カード内 のすべてのデータが消去されます。

- 手順 ② で、[フォーマット] を選び、 十字キー中央を押す
- まだは [microSD カート] を選が 3 ▲/▼で [フォーマット実行]を選び、 中央を押す
- 4 ◀/▶で [はい] を選び、中央を押す
- 電池残量表示が赤色になっているときは、フォーマットすることはできません。

② 本機の廃棄 / 譲渡時のデータ消去について: P80

### 操作音

◀/▶ で設定内容を選ぶ

- オフ 操作したときの音を鳴らさない オン
- 音で操作をお知らせする

  ◇ メニュー画面を消すには
- ✓ ブニュー画面を用すたる 70 [MENU] を押してください。

### エコ充電設定

◀/▶ で設定内容を選ぶ

- オフ
- 通常充電(100%の充電)
- オン 通常充電時の 90 % の充電
- ◇ **メニュー画面を消すには** [MENU] を押してください。

### 設定初期化

本機のチャンネル設定などをお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 手順 ② で、[設定初期化] を選び、 十字キー中央を押す
- 2 ◀/▶で [はい] を選び、中央を押す
- ・初期化しても、内蔵メモリーの写真 やデータは消えません。
- ・予約録画内容は消去されます。

### 本体情報表示

本機のファームウェア (制御ソフト) のバージョンや内蔵メモリーの使用容量を確認することができます。

手順 ② で、[本体情報表示] を選び、 十字キー中央を押す



使用中 / 使用可能な容量

◇ **メニュー画面を消すには** [MENU] を押してください。

## 1. 外付けスタンドを使う

本機を置いてテレビ放送などを見るときに便利です。



#### ■ 本機を縦向きに置く

縦向きに構えて撮影した写真を表示す るときに便利です。



#### お知らせ

- 外付けスタンドは以下のような使いかたをしないでください。本機やスタンドが破損したり、けがをする恐れがあります。
  - 凹凸のあるところに置かない
  - 頭より高いところに置かない
  - 車のダッシュボードに置かない
- ・本機を操作するときは、本機を手で支えながら操作してください。
- ・本機を縦向きに置いている場合は、SD カードの出し入れや AC アダプターの接続はできません。

## 2. こんな表示が出たら

200
現在、受信できません。
窓際など受信状態のよい
場所で受信可能か、ご確
認ください。(E202)

表示

#### 原因・対策

・電波状況が悪いため、映像を表示することができません。受信できる状態になると、自動的に映像を表示します。

現在、受信できません。 窓際など受信状態のよい 場所で受信可能か、ご確 認ください。 窓際などに移動させても受信できない場合は、放送を休止している、あるいは受信するために必要なデータが取得できていないため、映像を表示することができません。受信できる状態になると、自動的に映像を表示します。

## 2. こんな表示が出たら (つづき)

表示	原因・対策
番組データがありません。	<ul><li>・番組表を受信できません。電波状況がよくなるように、アンテナの角度や本機の向きを変えてみてください。</li><li>・放送を休止している場合は、電波状況がよくても番組表を受信できない場合があります。</li></ul>
現在のチャンネル一覧と 異なる放送局を受信して います。設定を変更して ください。	<ul><li>チャンネル設定をしたときと異なる地域で受信しています。この場合、予約録画することはできません。 チャンネル設定し直してください。(P21)</li></ul>
この番組は録画すること ができません。	・有料放送など、放送局側で録画を禁止している番組 は録画することができません。
開始時刻が未定の番組の ため予約を登録すること ができません。	・開始時刻が確定後に登録するか、時間を指定して予 約登録してください。
終了時刻が未定の番組の ため予約を登録すること ができません。	・終了時刻が確定後に登録するか、時間を指定して予 約登録してください。
予約登録/修正しました。 メモリー残量が2時間未満 です。予約録画開始までに、 残量を確認してください。	・テレビ視聴画面で十字キーの▲を押すと残量の目 安が表示されます。残量が足りない場合は不要なビ デオファイルを消去するか、カードを入れ換えてく ださい。
SD カードに再生できるビデオファイルがありません。 microSD カードに再生できるビデオファイルがありません。 再生できないビデオファ	・対応できる機種は36ページをお読みください。 ・録画時に電波状況が悪かった場合や、録画中にSDカードが抜かれた場合は、再生できないビデオファイルが作成されることがあります。 ・再生メモリーが異なる場合は、再生メモリーを切り換えてください。(P34)
イルです。 SD カードに再生できる写 真ファイルがありません。	15.7.C \ \ 7.2.C \ \ \ 7.2.C \ \ \ 7.2.C \ \ 7.2.C \ \ 7.2.C \ \ 7.2.C
microSD カードに再生で きる写真ファイルがあり ません。 内蔵メモリーに写真ファイ ルがありません。カードか	再生できる写真のファイル形式は JPEG です。 (P47) 再生メモリーが異なる場合は、再生メモリーを切り 換えてください。(P41)
<ul><li>ら写真ファイルを取り込んでください。</li><li>再生できない写真ファイルです。</li></ul>	

表示	原因・対策
写真ファイル異常のため、 再生を継続できません。 ファイルを確認してくだ さい。	・本機で再生を継続できません。再生を継続するには、 パソコンや他の機器で写真ファイルを確認し、消去 してください。
選択されたメモリー間で コピーすることはできま せん。メモリーを再選択 してください。	• SD カードと microSD カードの間で写真をコピーしたい場合は、一度内蔵メモリーにコピーしてください。
このモードでは使用でき ないカードです。	・著作権保護機能に対応していない SD カードは [テレビを見る・録る] モード、[ビデオを見る] モード、[音楽を聴く] モードでは使用できません。当社製 SDカードなど、著作権保護機能に対応した SD カードを使ってください。
サポート外のフォーマッ トです。	<ul> <li>内蔵メモリーやSDカードをWindows 標準のフォーマット機能などでフォーマットした場合は使用できません。</li> <li>本機でフォーマット(P70)してください。</li> <li>(SD-Jukebox でフォーマットすることもできます。)</li> </ul>
カードを確認してください。	<ul> <li>SD カードを取り出し、再度入れてみてください。(P11)</li> <li>マルチメディアカードは使用できません。</li> <li>SD 規格に準拠していないカードは使用できません。(P80)</li> </ul>
エラーが発生したため、 電源をオフします。 再度電源を入れてご使用 ください。	・電源を入れ直してください。繰り返し表示される場合は、お近くのサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」(P92 ~ 94) にお問い合わせください。
本機の温度が高い(低い) ため充電機能などが動作 しません。常温でご使用 ください。※	・周囲温度 5 ℃~35 ℃で充電してください。周囲温度が低いまたは高いときは、充電にかかる時間が長くなる場合があります。また充電できない場合もあります。(P15)
AC アダプターの電圧が 異常です。故障の可能性 がありますので修理窓口 にご相談ください。 電池が故障している可能 性があります。 修理窓口にご相談ください。※	・故障の可能性があります。お近くのサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」(P92~94)にお問い合わせください。

# 3. 故障かな!?

まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

本機を持ち運びするときは、落としたり、ぶつけないようにお気をつけください。故障や誤動作の原因になります。

こんなときは	ここを確かめてください
電源が入らない 操作できない 電源が切れない	<ul><li>・ホールド状態になっていませんか? (P9)</li><li>・電池が消耗していませんか? (P15)</li><li>電源を切っていても予約録画が始まると、電池を消耗します。</li></ul>
	→電池を十分に充電するか (P14)、AC アダプターを接続して (P13) 操作してください。 ・クリップのようなもので [RESET] を押してください。 (本機に SD カードが入っている場合は、SD カードを抜いてから [RESET] を押してください。) [RESET] を押しても症状が直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
	RESET]
電源が切れる	<ul> <li>・かばんの中などで、ボタンが押されて電源が切れていませんか?</li> <li>→ホールド状態にしてください。(P9)</li> <li>・オフタイマーが設定されていませんか?</li> <li>→オフタイマーを設定している場合は画面右下に[オプタイマー] が表示されています。設定を解除してください。(P69)</li> </ul>
充電できない 充電しても電池持 続時間が短い	・周囲の温度が極端に低いまたは高くありませんか? →電池の充電は周囲温度5℃~35℃で行ってください。(P15) ・はじめての充電や長時間未使用後の充電では電池持続時間が短いことがあります。何回か使用すると戻ります。 ・充電しても電池持続時間が極端に短い場合は、電池の寿命です。電池の交換は、お近くのサービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」(P92~94)にお問い合わせください。 ・SDカードによっては、電池持続時間が極端に短い場合があります。当社製 SDカードで試してください。
本機が内蔵メモ リーや SD カード を認識しない	・Windows 標準のフォーマット機能などで内蔵メモリーや SD カードをフォーマットしませんでしたか? →本機でフォーマット(P70)してください。 (SD-Jukebox でフォーマットすることもできます。) ・当社製 SD カードを本機に入れて試してください。
本体が熱い	・充電中、動作中は多少熱くなりますが異常ではありません。

こんなときは	ここを確かめてください
録画ができていない	<ul> <li>以下の場合は録画ができない、もしくは正しく録画されません。</li> <li>録画に十分な録画可能時間が残っていない</li> <li>録画可能番組数(最大 99 番組)が記録されている</li> <li>電池残量がなくなった</li> <li>USB 接続している</li> <li>写真のコピー処理中や編集中</li> <li>電波状況が悪い</li> <li>予約録画の時間が重なっている</li> <li>(SD カードの場合)</li> <li>録画開始時刻に SD カードが入っていない</li> <li>SD カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっている</li> <li>認識できない SD カード(サポート外のフォーマットなど)</li> </ul>
予約録画した番組 の最後の部分が録 画されていない	・前の予約番組の終了時刻と次の予約番組の開始時刻が同じ ときは、前の予約番組の終わり約 30 秒間が録画されませ ん。
ビデオファイルを 99 番組まで録画 することができな い	・他機器やパソコンでビデオファイルの消去やフォーマット されていませんか?(P31) →本機でフォーマット(P70)してください。 (SD-Jukebox でフォーマットすることもできます。)
録画した番組が正常に再生されない	<ul> <li>・本機で再生できるビデオファイルですか?</li> <li>→本機での再生に対応した機器を使って録画してください。(P36)</li> <li>・録画中に電波状況が悪くなると、画面が乱れた状態で録画されます。また、電波状況が悪くて受信できない区間があった場合、この区間は録画されないので、再生するとこの区間をとび越して再生されます。</li> </ul>
音楽データを他の パソコンに移動 / コピーできない	・SD-Jukebox やステレオシステムなどから内蔵メモリーや SD カードに記録した音楽データには暗号技術を利用した 著作権保護技術が組み込まれています。記録した音楽デー タは他のパソコンに移動 / コピーができません。
付属 CD-ROM のイン ストールができない	・お使いのパソコンが CD-ROM の動作環境に対応していますか? (P62)
SD-Jukebox Ver.6.95 LE の 取扱説明書(PDF ファイル)が見ら	<ul> <li>Adobe Reader がお使いのパソコンにインストールされていますか?</li> <li>→ Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ社のホームページ (http://www.adobe.com/jp/) から Adobe</li> </ul>
れない	Reader をダウンロードしてください。

# 3. 故障かな!? (つづき)

こんなときは	ここを確かめてください
SD-Jukebox が 内蔵メモリーや SD カードを認識 しない	・USB 接続ケーブルを抜き差ししてください。 ・SD-Jukebox Ver.5.x 以下を使用していませんか? →付属の SD-Jukebox Ver.6.95 LE を使用してください。 ・お使いのパソコンの USB 端子は正常に動作していますか? →他の USB 機器を接続して確認してください。 ・USB ハブや延長ケーブルを使用してパソコンに接続していませんか? →付属の USB 接続ケーブルを直接パソコンに接続してください。 ・著作権保護機能に対応していない USB リーダーライターでは SD-Jukebox で認識できません。付属の USB 接続ケーブルを使って本機をパソコンに接続してください。
音楽再生できない	<ul> <li>・音楽データはSDオーディオ規格に準拠していますか? (P56)</li> <li>・SD-Jukebox を使って音楽データを転送しましたか?</li> <li>→ WMA/MP3/AAC 形式ファイルをパソコンのエクスプローラで内蔵メモリーやSDカードに直接転送しても本機で再生できません。</li> <li>→ D-snap*でライン録音した音楽ファイルは本機で再生できません。</li> </ul>
音楽再生時に ・ 音が途切れる ・ 音がとぶ ・ 雑音が多い	・SD-Jukebox から内蔵メモリーや SD カードに転送した音楽データは正常ですか? → SD-Jukebox に取り込んでいる音楽を確認してください。 ・内蔵メモリーや SD カードを SD-Jukebox や本機でフォーマット (P70) してから音楽を転送すると、改善される場合があります。
50 音検索が正し くできない	・プレイリストが半角文字で正しく入力されていますか? → SD-Jukebox でプレイリスト(半角)欄が正し く入力されているか確認してください。詳しくは SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書(PDF ファ イル)をお読みください。
1 曲目から順番に 再生しない	<ul><li>・[再生モード] が [ランダム] や [ランダムリピート] になっていませんか? (P59)</li><li>・レジューム機能が働いていませんか? (P55)</li></ul>
聴こえない音が小さい	<ul><li>・音量が最小になっていませんか?</li><li>・ステレオインサイドホンのプラグは奥まで入っていますか? (一度抜いて、再度差し込んでください。)</li><li>・ステレオインサイドホンのプラグが汚れていませんか?</li></ul>

※ D-snap とは、当社製 SD オーディオプレーヤーのことです。

# 4. Q&A (よくあるご質問)

Q(質問)	A (回答)
地上デジタル放送(ワンセ グ)を視聴するのに利用料 金はかかるか?	本機での地上デジタル放送(ワンセグ)の視聴については、従来のアナログ放送と同様、NHKの受信料以外の利用料金はかかりません。(2009年9月現在)詳しくは下記ホームページをご覧ください。 社団法人デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp
レコーダーなどの他機で録 画した番組を本機で再生で きるか?	対応できる機種は、36 ページをお読みください。
他社製の SD 対応ミニコン ポで録音した SD カードを 本機で再生できるか?	SD オーディオ規格に準拠していない他社製ミニコンポで録音した場合は、本機で再生できません。
音楽サイトからパソコンや 携帯電話にダウンロードし た音楽を本機で再生できる か?	・パソコンにダウンロードした音楽の場合、著作権 保護された音楽データは SD-Jukebox にファイ ルインポートできないので再生できません。 ・携帯電話にダウンロードした音楽が SD オーディ オ規格に準拠していない場合、本機で再生できま せん。
Windows Media Player で録音した音楽を本機で再 生できるか?	SD-Jukebox を使ってファイルインポートすると、再生できます。(著作権保護された音楽データはファイルインポートできません。)ファイルインポートについて詳しくは、SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。
パソコンに、以前の SD-Jukebox が入ってい るが、付属の CD-ROM の インストールが必要か? 音楽データはどうなるか?	本機で再生する場合は付属の SD-Jukebox Ver.6.95 LE のインストールをおすすめします。 SD-Jukebox Ver.6.9 LE 以下では、音楽再生時 にジャケット写真を表示することができません。再 インストールしても音楽データは消去されません。
どんな SD カードが使えるか?	対応できる SD カードについては 80 ページをお読み ください。
写真や音楽の消去はどうし たらよいか?	写真を消去する場合は 50 ページをお読みください。本機で音楽の消去はできません。SD-Jukeboxやステレオシステムなどで消去してください。
製造番号はどこにあるか?	本体スタンドを開いたところに記載しています。(P9)

### 5. 使用上のお願い

#### 本機について

- 本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。
  - 強い衝撃が加わると、液晶モニターや外装ケースが壊れ、 故障や誤動作の原因になります。
  - 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、 本機に衝撃が加わりますのでお気をつけください。
  - ズボンのポケットに入れたまま座らないでください。
  - ステレオインサイドホンを本機に巻き付けたまま、かばんの中に入れ、外から大きな力を加えないでください。 液晶モニターの破損につながります。
- 本機のスピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。







#### お手入れ

本機の電源を切り、誤操作防止のためホールド状態にしてから(P9)乾いた柔らかい布でふいてください。AC アダプターをご使用の場合は AC アダプターを抜いてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学ぞうきんは、 外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでく ださい。

#### - このマークがある場合は-

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、 正しい廃棄方法をお問い合わせください。

### 液晶モニターについて

- 液晶モニターを強く押さえないでください。画面にむらが出たり、故障の原因になります。
- ・寒冷地などで本機が冷えきっている 場合、電源を入れた直後は液晶モニ ターが通常より少し暗くなります。 内部の温度が上がると通常の明るさ に戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。

これらの点は、SD カードや内蔵メモ リーには記録されませんのでご安心く ださい。

液晶モニターのお手入れは、乾いた柔らかい布のようなもの(眼鏡ふきなど)でふいてください。乾いた布で強くこすると液晶モニターに傷が付くことがありますのでお気をつけください。

### AC アダプターについて

機器を電源コンセントの近くに設置し、 遮断装置(AC アダプターのプラグ) へ容易に手が届くようにしてください。

- 必ず、付属の AC アダプターをお使いください。
- 使用後は、必ず AC アダプターを電源コンセントから抜いてください。
   (接続したままにしていると、AC アダプター単体で約 0.1 W の電力を消費しています。)

AC アダプターの端子部を汚さないでください。

### AC アダプターを海外 で使用するには

AC アダブターは、電源電圧 (100 V ~ 240 V)、電源周波数 (50 Hz、60 Hz) でご使用いただけ ます。市販の変圧器などを使用すると、 故障する恐れがあります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったブラグを準備してください。変換ブラグは、お買い上げの販売店に変換がのうえ、お求めください。充電のしかたは、国内と同じです。



AC アダブターは日本国内で使用する ことを前提として設計されております が、海外旅行等での一時的な使用は問 題ありません。

ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。

### 5. 使用上のお願い (つづき)

#### SD カードについて

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しない。折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない。

- ・カードが破壊される恐れがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。
- 使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

#### ■ 本機で使用できる SD カード (2009 年 9 月現在)

SD メモリーカード /miniSD カード* /	SD 規格に準拠した FAT12、FAT16
microSD カード	形式でフォーマットされたもの
SDHC メモリーカード/microSDHC	SD 規格に準拠した FAT32 形式で
カード	フォーマットされたもの

※使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。(P11)

- ・SDHC メモリーカードは SDHC メモリーカード対応の機器で使用できますが、 SD メモリーカードのみに対応した機器では使用することができません。(必ずお使いの機器の説明書をお読みください。)
- 4 GB 以上のカードは SDHC ロゴのある (SD 規格準拠) カードのみ使用できます。
- SD カードによっては、電池持続時間が極端に短くなる場合があります。当社製の SD カードをお使いになることをおすすめします。
- カードのスピードクラス (連続的な書き込みに関する速度規格) に関係なく、使用できます。
- マルチメディアカードは使用できません。
- ・対応記録メディアの詳細は、83ページをお読みください。

#### SD カードや本機を廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、SD カードや内蔵メモリー内のデータは完全には消去されません。

- ・SD カードはカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去 ソフトでデータを完全に消去することをおすすめします。
- ・内蔵メモリーは物理フォーマットでデータを完全に消去することをおすすめします。

#### 内蔵メモリーを物理フォーマットする手順

- ① 本機を AC アダプターに接続する
- ② 70ページの「フォーマット」の手順2で、
  ▼/▶を押して「内蔵メモリー」を選ぶ
- ③ ▲/▼で [フォーマット実行] を選び、中央を押す
- ④ ▲ を約3秒間押してから、
  ▼/▶で[はい]を選び、中央を押す
- ・完了したら、通常画面へ戻ります。(フォーマットは約 45 分かかります。)
- SDカードや内蔵メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

## 6. 本機を廃棄するときのお願い

で使用済み製品の廃棄に際しては、本機に内蔵している電池を取り出し、電池のリサイクルにご 協力ください。電池の取り出しかたについては82ページをお読みください。本機のデータを完 全に消去するには、80ページの「内蔵メモリーを物理フォーマットする手順」をお読みください。 取り出した電池はお早めにリサイクル協力店へご持参ください。

#### 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

#### 本機専用の充電式電池です この機器以外に使用しない

取り出した充電式電池は充電しないでください。

- 火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕ と ⊝ に金属などを接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 電子レンジやオーブンなどで加熱しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない。
- 水中への投入をしない

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

万一、液もれが起こったら素手で液をさわらないでく ださい。液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗 い流してください。液が目に入ったときは、失明のお それがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水 で洗ったあと、医師にご相談ください。



小 危険

#### 取り外したねじなどは、乳幼児の手の届く ところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご 相談ください。

#### 本機の使用電池

名称: リチウムイオン(Li-ion) 充電式電池

公称雷圧: DC 3 7 V

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るため にリサイクルへ!

使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。

・ホームページ http://www.ibrc.net/hp



Li-ion00



## 6. 本機を廃棄するときのお願い (つづき)

#### ■ 雷池の取り出しかた

電池を使いきってから分解してください。

この図は、本機を廃棄するための説明であり、修理用の説明ではありません。 分解した場合、修復は不可能です。

- ドライバーを使い、以下の手順で分解してください。(ドライバーは付属していません。)
- 上手に取り出せない場合、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。(P92)

分解した部品は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

- 1. ねじを外す (8本)
  - ねじを外すには、 プラスドライバー をお使いください。


カードふたく

- 2. カードふたを 開ける
  - 3. カードふたを 開けたところ のねじを外す (2本)



**4**. マイナスドライバーを くぼみに差し、ドライ バーをひねって本機裏 面を開ける





- 5. 電池を取り出す
- **■** 雷池を持ち上げる
- 2 コードを持って引き抜き、 雷池を取り出す

#### 使用済み電池の取り扱いについて

- 端子部をヤロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

**電源** DC 3.7 V(内蔵電池使用時)/DC 5.0 V、500 mA(AC アダプター使用時) 消**費電力** 2.0 W

充電時間		通常充電:約4時間30分	
元亀时间 (周囲温度 25℃で充電時)	工口充電:約3時間		
(周囲温度 250 で元亀時)		<ul><li>・充電は周囲温度 5 ℃~ 35 ℃で行ってください。</li></ul>	
推奨動作温度		0 ℃~40 ℃	
液晶ディス	スプレイ	4.3 V型*1	
(アスペク	ト比 16:9)	画素数:横480×縦272	
画面寸法		幅 95.0 mm、縦 53.9 mm、対角 109.2 mm	
スピーカー		200 mW (8 Ω) モノラル	
接続端子	ヘ … ドナン/端マ	φ 3.5 mm ステレオミニジャック	
	ヘットハノ姉子	2.5 mW+2.5 mW (付属ステレオインサイドホン: 32 Ω時)	
	USB 端子	USB 2.0 (High Speed)	
本体寸法		幅 136.0 mm×高さ74.5 mm×奥行き14.5 mm(突起部除く)	
最大外形寸法		幅 136.6 mm×高さ 75.5 mm×奥行き 16.3 mm (JEITA)	
		幅 136.6 mm×高さ 73.2 mm×奥行き 53.3 mm	
		(本体スタンド使用時)	
質量		約 187 g	
対応記録メディア*2		SD メモリーカード (8 MB ~ 2 GB)	
		SDHC メモリーカード (4 GB ~ 32 GB)	
		microSDカード (64 MB ~ 2 GB)	
		microSDHCカード (4 GB ~ 16 GB)	
		内蔵メモリー*3:8 GB	

- ※ 1 V型は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※2 使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- ※3 内蔵メモリーは管理情報などのデータ保存用にも使用しています。そのため、実際にで使用いただけるメモリー容量は8 GB より小さくなります。

#### テレビ

ワンセグテレビ放送を視聴することができるのは、日本国内のみです。

受信チャンネル	地上デジタルテレビ放送 1 セグメント部分受信サービス (ワンセグ):UHF13 ch ~ 62 ch (データ放送、緊急警報放送受信非対応)	
連続録画時間	最大 8 時間(AC アダプター使用時)	
録画番組数※4	最大 99 番組	
予約録画番組数	最大 12 番組	

※4 SD カードの場合はカード1枚あたりの録画番組数です。

音楽	
サンプリング周波数※5	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
再生の圧縮 / 伸張方式	AAC 方式、MP3 方式、WMA 方式
チャンネル数	2 ch ステレオ

※5 対応データ形式についての詳しい説明は、SD-Jukeboxの通常モード編の取扱説明書 (PDF ファイル)をお読みください。

# 7. 仕様 (つづき)

#### 写真

374	
再生可能ファイル形式	JPEG ベースライン方式、DCF 準拠、Exif2.2 準拠、 マルチピクチャーフォーマット(HD サムネイル)対応
画素数	64 × 64 ~ 5120 × 3840
最大ファイルサイズ	10 MB
最大フォルダ数	1000
最大ファイル数	40000

#### 電池持続時間

	明るさ [- 5]	明るさ [± 0]	明るさ [+ 5]
テレビを見る	約 5 時間 30 分	約4時間30分	約3時間30分
テレビを録画する	約5時間30分	約4時間30分	約3時間30分
ビデオを見る	約6時間	約5時間	約4時間
写真を見る	約6時間	約5時間	約4時間
音楽を聴く	約7時間	約7時間	約7時間

- ・お買い上げ時、[明るさ調整] は [オート] に設定されています。[マニュアル] に変更して 設定を下げることによって、電池持続時間を延ばすことができます。([明るさ調整] を設定 するには 67 ページをお読みください)
- [コントラスト自動調整] (P68) を [オン] や [明るさ調整] (P67) を [オート] に設定している場合、電池持続時間が短くなる場合があります。
- ・上記時間は、通常充電で充電した場合です。エコ充電で充電した場合の電池持続時間は、通常充電時の約90%の時間となります。

#### (電池持続時間測定条件)

テレビを見る	放送波受信、本体アンテナ受信感度: 高感度、付属ステレオインサイドホン使用
テレビを録画する	視聴録画時、本体アンテナ受信感度:高感度、内蔵メモリー使用、付属ステレオインサイドホン使用
ビデオを見る	内蔵メモリー使用、付属ステレオインサイドホン使用
共通の設定	常時画面オン、画質モード:ダイナミック、音量:13、 サウンド:スタンダード、明るさ調整:マニュアル、 コントラスト自動調整:オフ
写真を見る	BGM:オフ、画質モード:ダイナミック、内蔵メモリー使用
音楽を聴く	再生ファイル: ビットレート 96 kbps の AAC、内蔵メモリー使用、付属ステレオインサイドホン使用 省電力設定: オン、音量: 13、サウンド: フラット、再生中の写真表示設定: オフ

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

#### AC アダプター

入力	AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz, 13 VA
出力	DC 5.0 V 720 mA

#### リチウムイオン内蔵電池

電圧 / 容量(最小)	DC 3.7 V 1450 mAh
-------------	-------------------

#### 録画可能時間の目安(ビットレート 412 kbps で算出)

- 100-01-01-01-01	A (C)   P   1   1   1   1
SD カード容量	録画可能時間※6
128 MB	約41分
256 MB	約1時間20分
512 MB	約2時間39分
1 GB	約 5 時間 20 分
2 GB	約10時間51分
4 GB	約21時間19分
6 GB	約 32 時間 25 分
8 GB	約 43 時間 24 分
12 GB	約 65 時間 28 分
16 GB	約 87 時間 20 分
32 GB	約 175 時間 12 分

※6 放送局から送信されるビットレート(単位時間あたりの情報量)は、放送局や番組によって異なります。

本機では、ビットレートの大きい番組 (412 kbps) を想定して録画可能時間の 目安を表示しています。そのため、情報 量の少ない番組を録画する場合は、録画 可能時間よりも長く録画できます。

- 例: 録画可能時間の表示が45分の場合でも、1時間録画できたなど(時間の差は録画した番組の情報量によって変わります)
- ・本機の内蔵メモリーは8GBですが、管理情報などのデータ保存用にも使用するため、上表のSDカード8GBより録画可能時間は少し短くなります。

(本機の内蔵メモリーでの録画可能時間は約42時間54分です。)

#### 内蔵メモリーへの写真保存可能枚数の目安

画素数	12 M (400	0 × 3000)	3 M (2048 × 1536)		
クオリティ	ファイン スタンダード (約 6.9 MB)*7 (約 3.4 MB)*7		ファイン スタンダード (約 1.65 MB)** (約 0.8 MB)*		
保存可能枚数	約 1090 枚	約 2220 枚	約 4570 枚	約 9330 枚	

※ 7 1 ファイルあたりのファイルサイズは、( ) に記載された値で計算しています。

#### 内蔵メモリーへの音楽記録時間の目安

音質	高音質 (128 kbps)	標準 (96 kbps)	長時間(64 kbps)
録音時間	約 134 時間 52 分	約 139 時間 5 分	約 142 時間 38 分

- ・SD オーディオ規格上の制限のため、曲数とブレイリスト数に以下の制限があります。
   曲数:最大 999 ブレイリスト数:最大 99 1 ブレイリストあたりの曲数:99
- ・SD カード容量の音楽記録時間の目安は、SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書(PDFファイル)をお読みください。
- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- ・本機では、フォントデータの制限により表示できない文字があります。(表示できない文字は [\_]と表示されます)

表示可能文字 日本語: JIS 第一水準/第二水準準拠

- Windows Media Audio 9 (WMA9) 対応 (WMA9 の Professional、Lossless、Voice および MBR\*® には対応していません)
- ※8 MBR: Multiple Bit Rate は、1つのファイル内に複数の異なるビットレートで記録された音声を含む形式のことです。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し て、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそ れがある内容 | です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

# 、危険



#### 本機は充電式電池を内蔵しています

- 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
- 電子レンジやオーブンなどで加熱しない

発熱・発火・破裂の原因になります。





#### 分解、改造をしない

(製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く) 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原 因になります。

# ⚠ 警告



#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

#### 異常があったときには、AC アダプターを抜く

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体や AC アダプターが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

・電源を切り、販売店にご相談ください。



#### 雷が鳴ったら、本機の金属部や AC アダプターの プラグに触れない

感雷の原因になります。

接触禁止



## ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない

感電の原因になります。

#### ぬれ手禁止



# AC アダプターのプラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない) 傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。 ・プラグの修理は、販売店にご相談ください。



#### 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけた り、ぬらしたりしない

本機の内部に入ると、ショートや発熱の原因になります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)(つづき)

# ⚠ 警告



歩行中や乗り物を運転中はテレビなどの映像を見 ない

交通事故の原因になります。



乗り物を運転中に操作しない

事故の原因になります。



乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえないと危険 な場所でステレオインサイドホンを使わない

事故の原因になります。

・踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にご注意ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原 因になります。



メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置 かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

・万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



AC アダプターのプラグのほこり等は定期的にとる プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。

• AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。



• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

# ⚠ 警告



#### ステレオインサイドホン使用時は、音量を上げす ぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、 聴力が大きく損なわれる原因になります。

# **^**注意



#### ステレオインサイドホン接続前に、音量を下げる

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。
 音量は少しずつ上げてで使用ください。



#### 電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない

本機を手に持って長時間使用しないでください。低温やけど\*の原因になることがあります。

※ 血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、 強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が弱い人などは、 低温やけどになりやすい傾向があります。



#### イヤーパッドは**乳幼児の手の届くところに置かない** 誤って飲み込むと、身体に影響を及ぼす場合があります。

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相

カー、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



#### スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づ けない

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、 時計などが正しく機能しなくなることがあります。

スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)(つづき)

# 注意



#### 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部 部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあり ます。



#### 異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
  - また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。



## アンテナを目や顔に近づけない、人に向けない

アンテナの先端に接触して、けがの原因になることがあります。

アンテナを伸ばして使用するときは、十分に注意してください。



### 病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う 本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことが

あります。



#### 付属の AC アダプターを使う

付属以外のACアダプターで使用すると、火災や感電の原因になることがあります。



を抜く

#### 長期間使わないときや、お手入れのときは、AC ア ダプターを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などに より、火災の原因になることがあります。

メモリーカードは、保護のため取り出しておいてください。

## 8. 保証とアフターサービス (ょくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは

- まず、お買い求め先へ ご相談ください
  - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電 話(	)		_	
お買い上げ日		年	月	日

#### 修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「故障かな!?」(71 ~ 76 ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ポータブルテレビ
●品 番	SV-MC75
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間 (但し、CD-ROM 内のソフトウェアの内容は

含みません)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料|| 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

その他

### 8. 保証とアフターサービス (よくお読みください) (つづき)

※ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このポータブルテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、
  - 次の窓口にご相談ください

#### パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 受付9時~20時

電話 スツー | 120-878-365

- ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- ※ ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。
- ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

### ■ 各地域の 修理ご相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

15			
	札幌	<b>25</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	<b>25</b> (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
地区	函館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241
			(函館流通卸センター内)
	青 森	<b>25</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	<b>23</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 手	<b>23</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
米北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	<b>23</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	<b>25</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃 木	<b>25</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	<b>25</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
首都圏	埼 玉	<b>25</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	<b>25</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
地区	東 京	<b>25</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	<b>25</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	<b>25</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	<b>25</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石 川	<b>28</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	<b>25</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	<b>23</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	<b>23</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	<b>23</b> (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛 知	<b>1</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	<b>1</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高 山	<b>25</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	<b>25</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421

ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

# 8. 保証とアフターサービス (ょくお読みください) (つづき)

◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	滋 賀	<b>25</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
近畿地区	京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	<b>25</b> (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
匹威地区	奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	<b>23</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥 取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出 雲	<b>25</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	<b>1</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	<b>1</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広 島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	<b>1</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	<b>25</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区	徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	<b>25</b> (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	<b>23</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	<b>23</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天 草	<b>25</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	<b>25</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	<b>25</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 縄	<b>25</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
冲爬地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0509

# 9. さくいん

英数字	(メモリー選択)54 製造番号9
microSD カード…10、11、80、83 SD カード10、11、80、83 1 枚ずつ書き出す52	設定初期化
1 枚ずつ取り込む41 50 音検索58	た 行 チャプターマーク36
あ 行	チャンネル消去
明るさ調整67	チャンネル設定
アラーム	電池持続時間84 動作表示ランブ8、14、23、25、31、39、55 取り込み
お気に入り48 お手入れ78、90	な行
オフタイマー69 おまかせ取り込み40 音声23	内蔵メモリー10、80、83 二重音声23、39
音量調整18、34、55	は行
か 行 書き出し	番組追従機能 28 日付検索 45 ビデオファイルの消去 38 フォーマット 70 フォルダ検索 46 ブレイリスト 57、58 プレイリスト連続再生 60 プログレスバー表示 39 プロテクト 37、50
さ 行	ホールド9 本体アンテナ受信感度23 本体情報表示70
再生メモリー切換え34、41、55 再生モード59 サウンド68	や 行
グリント 88 視聴録画 25 字幕 23、39 写真回転表示 53 写真の消去 50	予約一覧
充電時間/充電回数15 省電力設定60	ら 行
スキップ間隔設定	レジューム34、36、43、55、57 録画可能時間85 録画先メモリー選択23
スライドショー順序	わ 行
(BGM)54 (曲を選ぶ)54	ワンセグ7

#### バナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募! アンケートにもご協力をお願い申し上げます。



#### http://club.panasonic.jp/



http://mobile.club.panasonic.jp/



※このサービスはWEB限定のサービスです。

#### 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ・ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のポータブルテレビの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ●映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体や AC アダプターが 破損した
- その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

#### **便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	<b>1</b> (	)	_	品番 SV-MC75			
お客様 ご相談窓口	<b>1</b> (	)	_	お買い上げ日	年	月	日

# パナソニック株式会社

### AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1番 15号

© Panasonic Corporation 2009